

MOVITRAC® B

Edição 02/2008 16602196 / BP Instruções de Operação





Índice



1	Indic	ações importantes	
	1.1	Estrutura das indicações de segurança	5
	1.2	Reivindicação de direitos de garantia	5
	1.3	Perda de garantia	5
2	India	ações de segurança	6
_		Informação geral	
	2.1	, ,	
	2.2	Grupo alvo Utilização conforme as especificações	
	2.3		
	2.4	Transporte, armazenamento	
	2.6	Instalação Conexão elétrica	
	2.7	Desligamento seguro	
	2.8	Operação	
3	Estru	tura da unidade	9
	3.1	Tamanho 0XS / 0S / 0L	
	3.2	Tamanho 1 / 2S / 2	10
	3.3	Tamanho 3	11
	3.4	Tamanho 4 / 5	12
	3.5	Denominação do tipo / plaqueta de identificação	13
4	Ineta	lação	14
•	4.1	Instruções para instalação	
	4.2	Instalação de componentes de potência opcionais	
	4.3	Instalação conforme UL	
	4.4	Fornecimento e instalação do kit	
	4.5	Instalação da Cold Plate	
	4.6	Desativação dos capacitores EMC (apenas tamanho 0)	
	4.7	Esquema de ligação	
	4.8	Termistor TF e chave bimetálica TH	
	4.9	Conexão ao resistor de frenagem BW / BWT / BWP em X3 / X2	
	4.10	Conexão do retificador do freio	
	4.11	Instalação FSC11B / FIO11B	
	4.12	Instalação do modo de operação da rotação MBG11A	
5		cação em operação	
	5.1	Breve descrição da colocação em operação	
	5.2	Observações gerais sobre a colocação em operação	
	5.3	Trabalhos preliminares e recursos	
	5.4	Controle manual opcional FBG11B	
	5.5	Princípios de operação do controle manual FBG11B	
	5.6	Operação manual com módulo de operação da rotação FBG11B	
	5.7	Seleção do valor nominal externo	
	5.8	Colocação em operação com o controle manual FBG11B	
	5.9	Colocação em operação com DBG60B	
	5.10	Colocação em operação com PC e MOVITOOLS MotionStudio	
	5.11	Colocação em operação do módulo de operação da rotação MBG11A	59
	5.12	Colocação em operação de bombas, ventiladores	00
	F 40	e motores de outras marcas	
	5.13	Partida do motor	
	5.14	Lista de parâmetros	ხხ







6	Ope	ração	76
	6.1	Backup de dados	76
	6.2	Códigos de retorno (r-19 r-38)	77
	6.3	Indicações de status	78
	6.4	Códigos de estado da unidade	79
	6.5	Controle manual DBG60B	80
7	Serv	rice / lista de irregularidades	85
	7.1	Informações sobre a unidade	85
	7.2	Lista de irregularidades (F-00 F-113)	87
	7.3	SEW Service	90
	7.4	Armazenamento por longos períodos	91
8	Dade	os técnicos	92
	8.1	Marca CE, aprovação UL e C-Tick	92
	8.2	Dados técnicos gerais	
	8.3	MOVITRAC® B Dados da eletrônica	95
	8.4	Dados técnicos MOVITRAC® B	97
	8.5	Opcional controle manual FBG11B	116
	8.6	Módulo de comunicação FSC11B	117
	8.7	Módulo analógico FIO11B	118
9	Índic	ce de endereços	119
10	Índic	on Alfahática	120

Indicações importantes Estrutura das indicações de segurança



Indicações importantes

1.1 Estrutura das indicações de segurança


As indicações de segurança contidas nestas instruções de operação são elaboradas da seguinte forma:

Ícone



PALAVRA DE AVISO!

Tipo de perigo e sua causa.



· Medida(s) para prevenir perigos.

Ícone	Palavra de aviso	Significado	Conseqüências em caso de não observação
Exemplo:	PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
Perigo geral	AVISO!	Possível situação de risco	Morte ou ferimentos graves
Choque elétrico	CUIDADO!	Possível situação de risco	Ferimentos leves
STOP	PARE!	Possíveis danos no material	Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente
i	NOTA	Informação útil ou dica. Facilita o manuseio do sistema	a do acionamento.

1.2 Reivindicação de direitos de garantia

A observação destas instruções de operação é pré-requisito básico para uma operação sem falhas e para o atendimento a eventuais reivindicações de direitos de garantia. Por isso, ler atentamente as instruções de operação antes de colocar a unidade em operação!

Garantir que as instruções de operação estejam de fácil acesso para os responsáveis pelo sistema e pela operação, assim como para as pessoas que trabalham sob responsabilidade própria na unidade.

1.3 Perda de garantia

A observação das instruções de operação é pré-requisito básico para a operação segura de conversores de freqüência e para atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEW-EURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à não observação das instruções de operação. Nestes casos, a garantia de defeitos está excluída.

Indicações de segurança Informação geral

2 Indicações de segurança

As seguintes instruções de segurança têm como objetivo evitar danos em pessoas e danos materiais. O operador deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1 Informação geral

Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados. Em caso de danos, favor informar imediatamente a empresa transportadora.

Durante a operação, é possível que conversores de freqüência tenham, de acordo com seu tipo de proteção, peças que estejam sob tensão, peças decapadas, em movimento ou rotativas, ou ainda peças que possuam superfícies quentes.

Em caso de remoção da cobertura necessária sem autorização, de uso desapropriado, instalação ou operação incorreta existe o perigo de ferimentos graves e avarias no equipamento.

Maiores informações encontram-se na documentação.

2.2 Grupo alvo

Todos os trabalhos para o transporte, a instalação, colocação em operação e manutenção devem ser realizados por **pessoal técnico qualificado** (observar IEC 60364 e/ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664 ou DIN VDE 0110 e normas de prevenção de acidentes nacionais).

Pessoal técnico qualificado no contexto destas indicações de segurança são pessoas que têm experiência com a instalação, montagem, a colocação em operação e operação do produto e que possuem as qualificações adequadas para estes serviços.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e eliminação devem ser realizados por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.

2.3 Utilização conforme as especificações

Conversores de frequência são componentes destinados à montagem em sistemas ou máquinas elétricas.

Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação de conversores de freqüência, antes de garantir que a máquina atenda à diretriz da CE 98/37/CE (diretriz de máquinas); respeitar a EN 60204.

A colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações) só é permitida se a diretriz EMC (2004/108/CE) for cumprida.





Os conversores de freqüência satisfazem as exigências da norma de baixa tensão 2006/95/CE. As normas harmonizadas da série EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em combinação com EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558 são utilizadas para os conversores de freqüência.

Os dados técnicos e as informações sobre as condições para a conexão encontram-se na plaqueta de identificação e na documentação e é fundamental que sejam cumpridos.

2.3.1 Funções de segurança

Os conversores de freqüência da SEW-EURODRIVE não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança. Utilizar sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pessoas.

Ao utilizar a função "Parada segura", observar as seguintes publicações:

- MOVITRAC[®] B / Desligamento seguro Condições
- MOVITRAC[®] B / Desligamento seguro Aplicações

2.4 Transporte, armazenamento

Observar as instruções para transporte, armazenamento e manuseio correto. Observar intempéries climáticas de acordo com o capítulo "Dados técnicos gerais".

2.5 Instalação

A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas da documentação correspondente.

Os conversores de freqüência devem ser protegidos contra esforços excessivos. Sobretudo durante o transporte e manuseio, nenhum dos componentes deve ser dobrado e/ou ter as distâncias de isolamento alteradas. Evite tocar componentes eletrônicos e contatos.

Conversores de freqüência possuem componentes com risco de carga eletrostática que podem ser facilmente danificados em caso de manuseio incorreto. Componentes elétricos não devem ser danificados mecanicamente ou ser destruídos (dependendo das circunstâncias, há perigo à saúde!).

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- Uso em áreas potencialmente explosivas.
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc.
- Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 61800-5-1.



Indicações de segurança Conexão elétrica

2.6 Conexão elétrica

Nos trabalhos em conversores de freqüência sob tensão, observar as normas nacionais de prevenção de acidentes em vigor (p. ex., BGV A3).

A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com as normas adequadas (p. ex., seções transversais de cabo, proteções, conexão do condutor de proteção). Demais instruções encontram-se na documentação.

Indicações para instalação adequada conforme EMC – tal como blindagem, conexão à terra, distribuição de filtros e instalação dos cabos – encontram-se na documentação dos conversores de freqüência. Observar estas indicações também nos conversores de freqüência marcados com CE. O cumprimento dos valores limites exigidos pela legislação EMC está sob a responsabilidade do fabricante do sistema ou da máquina.

As medidas de prevenção e os dispositivos de proteção devem atender as normas em vigor (p. ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).

Medida de prevenção obrigatória: conexão da unidade à terra.

2.7 Desligamento seguro

A unidade atende a todas as exigências para o desligamento seguro de conexões de potência e do sistema eletrônico de acordo com EN 61800-5-1. Do mesmo modo, para garantir o desligamento seguro, todos os circuitos de corrente conectados devem atender às exigências para o desligamento seguro.

2.8 Operação

Sistemas com conversores de freqüência integrados têm que ser equipados com dispositivos de monitoração e proteção adicionais, caso necessário, de acordo com as respectivas medidas de segurança válidas, p. ex., lei sobre equipamentos de trabalho técnicos, normas de prevenção de acidentes, etc. São permitidas alterações nos conversores de freqüência utilizando o software de operação.

Após desligar os conversores de freqüência da tensão de alimentação, componentes e conexões de potência sob tensão não devem ser tocados imediatamente devido a possível carregamento dos capacitores. Observar para tanto as etiquetas de aviso correspondentes nos conversores de freqüência.

Durante a operação, todas as coberturas e portas devem ser mantidas fechadas.

O fato de os LEDs operacionais e outros dispositivos de indicação estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica.


O bloqueio mecânico ou as funções de segurança interna da unidade podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar a partida automática do acionamento. Se, por motivos de segurança, isso não for permitido, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da irregularidade.





3 Estrutura da unidade

3.1 Tamanho 0XS / 0S / 0L



- [1] Conexão ao terra de proteção PE
- [2] X1: Conexão à rede de alimentação:

Trifásica: L1 / L2 / L3

Monofásica: L / N


- [5] X2: Conexão do motor U / V / W / conexão do freio +R / -R
- [7] Grampo de fixação da blindagem, braçadeira embaixo
- [9] X13: Saídas digitais
- [10] X12: Entradas digitais
- [11] X10: Entrada analógica
- [12] Chave S11 para comutação V-mA entrada analógica (no BG 0XS e 0S atrás do conector removível)
- [13] Espaço para placa opcional (não pode ser equipado posteriormente / não para BG0XS)
- [14] Conexão para comunicação opcional / módulo analógico
- [15] Controle manual opcional
- [16] LED de estado (visível também sem unidade de comando opcional)
- [17] Dispositivo de fixação
- [18] Grampo de fixação da blindagem

Estrutura da unidade



Tamanho 1 / 2S / 2


3.2 Tamanho 1 / 2S / 2



- X1: Conexão à rede de alimentação trifásica: L1 / L2 / L3 / parafuso PE
- [3]
- X4: Conexção ao circutio intermediário
 X3: Conexão ao resistor de frenagem R+ / R- / PE
- X17 Régua de terminais eletrônicos, contatos de segurança para parada segura
- [4] [7] [8] Parafuso de fixação de presilha X13: Saídas digitais
- [9]
- X12: Entradas digitais [10]
- X10: Entrada analógica [11]
- Chave S11 para comutação V-mA entrada analógica [12]
- [13] Espaço para placa opcional
- [14] Conexão para comunicação opcional / módulo analógico
- [15] Controle manual opcional
- [16] LED de estado (visível também sem unidade de comando opcional)



3.3 Tamanho 3




- X2: Conexão ao terra de proteção PE
- [2] [3] X1: Conexão à rede de alimentação trifásica: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
- X4: Conexão ao circuito intermediário
- X2: Conexão ao terra de proteção PE
- [4] [5] [6] [7] X2: Conexão do motor U (4) / V (5) / W (6)
- X3: Conexão ao resistor de frenagem R+ (8) / R– (9) e ao terra de proteção PE
- X17: Régua de terminais eletrônicos, contatos de segurança para parada segura
- Parafuso de fixação de presilha [8]
- [9] X13: Saídas digitais
- X12: Entradas digitais [10]
- X10: Entrada analógica [11]
- [12] Chave S11 para comutação V-mA entrada analógica
- [13] Espaço para placa opcional
- [14] Conexão para comunicação opcional / módulo analógico
- [15] Controle manual opcional
- [16] LED de estado (visível também sem unidade de comando opcional)

Estrutura da unidade



Tamanho 4 / 5


3.4 Tamanho 4 / 5




- X2: Conexão ao terra de proteção PE
- [2] [3] X1: Conexão à rede de alimentação trifásica: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3
- X4: Conexão ao circuito intermediário
- X2: Conexão ao terra de proteção PE
- X2: Conexão do motor U (4) / V (5) / W (6)
- [4] [5] [6] [7] [8] X3: Conexão ao resistor de frenagem R+ (8) / R– (9) e ao terra de proteção PE
- X17: Régua de terminais eletrônicos, contatos de segurança para parada segura Parafuso de fixação de presilha
- [9] X13: Saídas digitais
- [10] X12: Entradas digitais
- X10: Entrada analógica [11]
- [12] Chave S11 para comutação V-mA entrada analógica
- [13] Espaço para placa opcional
- [14] Conexão para comunicação opcional / módulo analógico
- [15] Controle manual opcional
- [16] LED de estado (visível também sem unidade de comando opcional)



3.5 Denominação do tipo / plaqueta de identificação





O status da unidade encontra-se no código de barras inferior.



4 Instalação


4.1 Instruções para instalação



NOTA

Durante a instalação, é fundamental observar as instruções de segurança!

4.1.1 Colocação dos opcionais frontais



Ao colocar os opcionais frontais, observar o seguinte:

- Em primeiro lugar, o controle manual FBG11B [A] deve ser encaixado na parte superior da carcaça [1] e, em seguida, é necessário pressionar a bucha sobre o conector na carcaça [2].
- No módulo de comunicação FSC11B e no módulo análogo FIO11B [B], a partir do tamanho 0, primeiramente é necessário montar pino distanciador [1].
 - Em primeiro lugar, o módulo de comunicação FSC11B e o módulo análogo FIO11B [B] devem ser encaixados na parte inferior da carcaça [2] e, em seguida, é necessário pressionar a bucha no opcional sobre o conector na carcaça [3].
 - Para finalizar, fixar o opcional frontal ao aparelho através do parafuso [4].
- A tampa [C] deve ser colocada aproximadamente 5 mm de distância da sua posição final sobre o aparelho [1] e, em seguida, empurrada para cima [2].






4.1.2 Ferramentas recomendadas

 Usar uma chave de fenda com lâmina de largura de 2,5 mm para a ligação da régua de bornes de sinal X10 / X12 / X13.

4.1.3 Espaçamento mínimo e posição de montagem

- Para garantir uma refrigeração adequada, deixar uma distância de 100 mm (3,94 in) na parte superior e inferior do equipamento. Não é necessário deixar espaço livre nas laterais; as unidades podem ser montadas lado a lado. Certificarse de que a circulação de ar não seja obstruída por cabos ou outros materiais de instalação. Evitar a recirculação de ar quente expelido por outras unidades. Instalar as unidades apenas na vertical. As unidades não devem ser instaladas na horizontal, inclinadas ou voltadas para baixo.
- Uma boa dissipação térmica do lado traseiro do dissipador melhora a utilização térmica da unidade.




4.1.4 Eletrodutos separados

• Instalar os cabos de potência e os cabos de sinal em eletrodutos separados.



4.1.5 Instalação conforme EMC

- Com exceção da rede de alimentação, todos os outros cabos devem ser blindados.
 Como alternativa à blindagem para o cabo do motor alcançar os valores-limite de emissão de interferência, é possível utilizar o opcional HD.. (bobina de saída).
- Em caso de utilização de cabos do motor blindados, p. ex., cabos do motor pré-fabricados da SEW-EURODRIVE, é necessário manter fios não blindados o mais curtos possíveis entre os suportes de blindagem e o borne de conexão do conversor.



- Conectar a blindagem do modo mais curto possível e garantir que a conexão à terra seja feita numa grande superfície de contato em ambos os lados. Em caso de cabo de blindagem dupla, conectar à terra a blindagem externa no lado do conversor e a blindagem interna na outra extremidade.
- Para a blindagem dos cabos também é possível utilizar canaletas metálicas ligadas à terra ou tubos de metal. Instalar os cabos de potência e os cabos de sinal separados um do outro.
- Ligar à terra o conversor e todas as unidades adicionais adequadas para sinais de alta freqüência através de largas superfícies de contato metálico da carcaça da unidade com a massa, p. ex., placa de montagem do painel elétrico sem pintura.

4.1.6 Redes IT

- A SEW recomenda a utilização de monitores da isolação com medição por pulsos em sistemas de rede com o neutro não ligado à terra (redes IT). Assim, são eliminados os disparos errôneos do monitor da isolação, pela capacitância à terra do conversor.
- No tamanho 0, a SEW recomenda desativar os filtros de supressão com as arruelas de isolamento fornecidas (ver <u>Desativação dos capacitores EMC (apenas tamanho 0</u>)).

4.1.7 Contator

Utilizar apenas contatores de categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1).

4.1.8 Seções transversais

 Rede de alimentação: seção transversal de acordo com a corrente nominal de entrada I_{rede} para a carga nominal

Cabo do motor: **Seção transversal segundo a corrente nominal de saída** I_N

Cabos de sinal: máximo 1,5 mm² (AWG16) sem terminais¹)

máximo 1,0 mm² (AWG17) com terminais

¹⁾ Cabos com fios finos não podem ser montados sem terminais.





4.1.9 Comprimentos dos cabos para unidades individuais

 Os comprimentos dos cabos dependem da freqüência PWM. Os comprimentos dos cabos do motor encontram-se especificados no capítulo "Planejamento de projeto" do manual de sistema MOVITRAC[®] B.

4.1.10 Saída das unidades

 Conectar apenas uma carga ôhmica / indutiva (motor), nunca conectar uma carga capacitiva!

4.1.11 Conexão do resistor de frenagem

- Use cabos com o menor comprimento possível.
- Utilizar 2 cabos trançados bem apertados ou um cabo de potência de 2 fios blindado. Seção transversal segundo a corrente nominal de saída do conversor.
- Proteger o resistor de frenagem com um relé bimetálico classe de disparo 10 ou 10A (esquema de ligação). Ajustar a corrente de disparo de acordo com os dados técnicos do resistor de frenagem.
- Nos resistores de frenagem do tipo BW..-T, é possível conectar como alternativa o interruptor de temperatura integrado a um relé bimetálico através de um cabo blindado com dois fios.
- Resistores de frenagem chatos têm uma proteção interna contra sobrecarga térmica (fusível lento que não pode ser substituído). Montar os resistores de frenagem chatos com as respectivas proteções contra contato acidental.

4.1.12 Instalação do resistor de frenagem

- Os cabos de alimentação para os resistores de frenagem em operação nominal conduzem alta tensão contínua (aprox. 900 V_{CC}).
- As superfícies dos resistores de frenagem alcançam altas temperaturas com carga nominal. Selecionar um local de montagem adequado. Via de regra, os resistores de frenagem costumam ser montados sobre o teto do painel elétrico.

4.1.13 Saídas digitais

As saídas digitais são à prova de curto-circuito e interferências de tensão até
 30 V. Tensões externas maiores podem destruir as saídas digitais.

4.1.14 Emissão de interferências

 Para obter uma instalação compatível com EMC, utilizar cabos blindados para os motores ou bobinas de saída HD.



4.1.15 Indutâncias chaveadas




NOTA

A distância entre as indutâncias conectadas e o conversor deve ser de no mínimo 150 mm (5.91 in).

- Utilizar supressores para suprimir interferências de
 - Contatores
 - Relé
 - Válvulas magnéticas

Supressores são, por exemplo, diodos, varistores ou elementos RC:



Não é permitido conectar dispositivos supressores diretamente ao MOVITRAC® B. Conectar dispositivos supressores o mais próximo possível da indutância.

4.1.16 Filtro de rede

Os conversores de freqüência MOVITRAC[®] B dispõem de um filtro de rede já instalado como padrão. Este garante as seguintes classes de valor limite em conformidade com a norma EN 55011:

Ligação monofásica: C1 de acordo com o cabo

• Ligação trifásica: C2

Os valores limite EMC não são especificados para emissão de interferências em redes de alimentação com o neutro não ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada.

4.1.17 Disjuntor e dispositivo de proteção de fuga à terra

- Instalar os fusíveis no início do cabo da rede de alimentação atrás da conexão de alimentação da rede (→ Esquema de ligação da unidade básica).
- A SEW-EURODRIVE recomenda dispensar o uso de dispositivos de proteção de fuga à terra. Porém, se a utilização de dispositivo de proteção de fuga à terra (FI) for necessária para a proteção direta ou indireta contra contato acidental, a seguinte nota deve ser observada de acordo com EN 61800-5-1:



A

AVISO!

Tipo incorreto de dispositivo de proteção de fuga à terra instalado.

Morte ou ferimentos graves.

O MOVITRAC[®] pode causar uma corrente contínua no condutor de proteção. Se um dispositivo de proteção de fuga à terra (FI) for utilizado para a proteção contra contato direto ou indireto, **é permitido apenas um dispositivo de proteção de fuga à terra do tipo B no lado de alimentação de corrente do MOVITRAC**[®].





4.1.18 Conexão ao terra de proteção PE (→ EN 61800-5-1)

Durante a operação normal, é possível ocorrer correntes de fuga à terra ≥ 3,5 mA. Para atender as exigências de EN 61800-5-1, observar o seguinte:


- Cabo de rede de alimentação < 10 mm² (AWG7):
 - conexão do segundo terra de proteção PE com a seção transversal da rede de alimentação paralelo ao condutor de proteção através de bornes separados ou
 - condutor de proteção de cobre com uma seção transversal de 10 mm² (AWG7)
- Rede de alimentação 10 mm² ... 16 mm² (AWG7 ... AWG5):
 - condutor de proteção de cobre com a seção transversal do cabo da rede de alimentação.
- Rede de alimentação 16 mm² ... 35 mm² (AWG5 ... AWG2):
 - condutor de proteção de cobre com uma seção transversal de 16 mm² (AWG5).
- Cabo de rede de alimentação > 35 mm² (AWG2):
 - condutor de proteção de cobre com a metade da seção transversal do cabo da rede de alimentação.

4.2 Instalação de componentes de potência opcionais

Em caso de **5 ou mais unidades trifásicas** ou **mais do que uma unidade monofásica** ligada a um **contator de alimentação** selecionado de acordo com a corrente total: Inserir uma **bobina de rede** no circuito para limitar a corrente de partida.

4.2.1 Bobina de rede ND

Conexão da bobina de rede tipo ND...





Instalação

Instalação de componentes de potência opcionais

4.2.2 Filtro de rede NF

 Com a utilização do opcional filtro de rede NF.., é possível manter a classe de valor limite C1 / B no MOVITRAC[®] B tamanho 0 até 4.




PARE!

Possíveis danos no material

Não comutar entre o filtro de rede e o MOVITRAC®.

- Consequências em caso de inobservância: destruição do estágio de entrada.
- Montar o filtro da rede perto do conversor, mas fora do espaço livre mínimo para a refrigeração.
- Reduzir o comprimento do cabo entre o filtro da rede e o conversor ao mínimo necessário, no máx. 400 mm (15.7 in). Cabos trançados não blindados são suficientes. Utilizar também cabos não blindados para o cabo da rede de alimentação.

Conexão do filtro de rede NF...-...



4.2.3 Ferrite dobrável ULF11A

Coloque o cabo do sistema de alimentação (L e N) na ferrite dobrável e aperte a ferrite até travar.

O cumprimento da classe de valor limite EMC C1 foi comprovado em uma estrutura de teste especificada. A observância da classe C1 para irradiação de interferências é atingida através da instalação correta da ferrite dobrável ULF11A.






4.2.4 Filtro de saída HF




NOTA

- Montar o filtro de saída ao lado do conversor correspondente. Acima e abaixo do filtro de saída deve restar um espaço livre de no mínimo 100 mm (3.94 in) para a ventilação. Não é necessário um espaço livre lateral.
- O comprimento do cabo entre o filtro de saída e o conversor deve ser reduzido ao mínimo necessário. No máximo 1 m / 3 ft em caso de cabos sem blindagem e 10 m / 33 ft em caso de cabos blindados.
- Em caso de operação de um grupo de motores em um conversor, é possível conectar diversos motores juntos em um único filtro de saída. Neste caso, a soma das correntes de dimensionamento dos motores não deve exceder a corrente nominal de passagem do filtro de saída.
- É admissível a conexão em paralelo de 2 filtros de saída iguais em uma saída do conversor para duplicação da corrente nominal de passagem. Para este efeito, é necessário ligar todas as conexões de mesmo nome em paralelo nos filtros de saída.
- Se operar o conversor com f_{PWM} = 4 ou 8 kHz, não é possível fazer a conexão do filtro de saída V5 (em HF...-503) ou 7 (em HF...-403).
- Em aparelhos do tamanho 0XS não é possível estabelecer nenhuma conexão U₇.

Conexão do filtro de saída HF sem conexão Uz (freqüência PWM de 4 ou 8 kHz)



Conexão do filtro de saída HF com conexão Uz (freqüência PWM de 12 ou 16 kHz)




21

Instalação

Instalação de componentes de potência opcionais

4.2.5 Bobina de saída HD

- Montar a bobina de saída próxima ao MOVITRAC[®] B, mas fora do espaçamento mínimo para ventilação.
- Passar todas as três fases sempre através da bobina de saída (não passar o terra de proteção PE!).
- A blindagem dos cabos (se existir) **não** deve passar pela bobina de saída.



Na bobina de saída **HD**, o cabo deve ser passado **5 vezes** pela bobina.

No caso de cabos de diâmetro maior, é possível realizar menos que 5 voltas e assim, ligar 2 ou 3 bobinas de saída na seqüência. A SEW recomenda conectar 2 bobinas de saída em série, em caso de 4 voltas e 3 bobinas de saída em série, em caso de 3 voltas.

• Instalação da bobina de saída HD012:

Montar a bobina de saída embaixo do conversor correspondente. Acima e abaixo da bobina de saída deve restar um espaço livre para a ventilação de no mínimo 100 mm (3.94 in) para a ventilação. Deixar um espaço livre de 10 mm (0.39 in) de cada lado.

Para a conexão do condutor de proteção, há três possibilidades de conexão marcadas. O condutor terra PE do cabo do motor pode ser conectado diretamente ao conversor de freqüência.




4.2.6 Módulo EMC FKE12B / FKE13B

Através dos parafusos fornecidos, montar o módulo EMC com o conversor de freqüência $MOVITRAC^{\circledR}$ B sobre a superfície de montagem condutora no painel elétrico.

As conexões U / V / W foram impressas com U / V / W e, desta forma, devem ser conectadas de modo correspondente.

As conexões L1 / L2 / L3 (marrom / cor de laranja / branco) podem ser conectadas em qualquer seqüência.



4.2.7 Resistor de frenagem PTC BW1 / BW3 com FKB10B


Os resistores de frenagem PTC BW1 e BW3 podem ser montados com uma cantoneira de fixação FKB10B, código 18216218, na chapa de blindagem abaixo do conversor.





4.2.8 Resistores de forma construtiva plana FKB11/12/13B e FHS11/12/13B

Os resistores de frenagem de forma construtiva plana podem ser montados com FKB11/12/13B ou FHS11/12/13B entre o conversor e o painel elétrico.



4.3 Instalação conforme UL

Para uma instalação conforme UL, devem ser observadas as seguintes instruções:

- Usar apenas cabos de cobre que permitam as seguintes faixas de temperatura:
 - MOVITRAC® B 0003 ... 0300: Faixa de temperatura 60/75 °C (140/167 °F)
 - MOVITRAC[®] B 0370 e 0450: Faixa de temperatura 75 °C (167 °F)
- Torques necessários para os bornes de potência do MOVITRAC[®] B: veja as instruções para instalação.
- Os conversores de freqüência são adequados para funcionar em sistemas cuja rede de alimentação possua o neutro aterrado e que possuam uma tensão máxima faseterra de 300 V_{CA}.
- Os conversores podem ser operados em redes IT apenas quando a tensão de alimentação fase-terra não exceder 300 V_{CA}; tanto em operação quanto em caso de irregularidade.
- Os conversores de freqüência MOVITRAC[®] B só podem ser operados em redes de alimentação que possam fornecer uma corrente máxima de acordo com a tabela seguinte. Utilizar apenas fusíveis do tipo "retardado". As especificações dos fusíveis não devem ser superiores aos valores da tabela seguinte.





4.3.1 Valores máximos / fusíveis

Observar os seguintes valores máximos / fusíveis para uma instalação conforme UL:

Unidades de 230 V / monofásica	Corrente máxima de rede	Tensão máx. de rede	Fusíveis	
0003 / 0004 / 0005 / 0008	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	15 A / 250 V	
0011 / 0015 / 0022	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	30 A / 250 V	

Unidades de 230 V / monofásica	Corrente máxima de rede	Tensão máx. de rede	Fusíveis
0003 / 0004 / 0005 / 0008	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	15 A / 250 V
0011 / 0015 / 0022	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	20 A / 250 V
0037	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	30 A / 250 V
0055 / 0075	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	110 A / 250 V
0110	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	175 A / 250 V
0150	5000 A _{CA}	240 V _{CA}	225 A / 250 V
0220 / 0300	10000 A _{CA}	240 V _{CA}	350 A / 250 V

Unidades de 380/500 V	Corrente máxima de rede	Tensão máx. de rede	Fusíveis
0003 / 0004 / 0005 / 0008 / 0011 / 0015	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	15 A / 600 V
0022 / 0030 / 0040	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	20 A / 600 V
0055 / 0075	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	60 A / 600 V
0110	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	110 A / 600 V
0150 / 0220	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	175 A / 600 V
0300	5000 A _{CA}	500 V _{CA}	225 A / 600 V
0370 / 0450	10000 A _{CA}	500 V _{CA}	350 A / 600 V
0550 / 0750	10000 A _{CA}	500 V _{CA}	500 A / 600 V



NOTAS

- Utilizar como fonte de tensão externa de 24 V_{CC} somente unidades aprovadas e com tensão de saída limitada (V_{máx} = 30 V_{CC}) e corrente de saída limitada (I ≤ 8 A).
- A aprovação UL não é válida para operação em redes de alimentação com o neutro não ligado à terra (redes IT).

Instalação Fornecimento e instalação do kit


4.4 Fornecimento e instalação do kit

4.4.1 Kit de fornecimento

Um kit está incluído no fornecimento. O tamanho do kit depende do tamanho do conversor.

Kit de fornecimento tamanho						
0XS / 0S / 0L	1	28 2	3	4/5		
 Chapa de blindagem para o sistema eletrônico de controle com bornes e parafusos [1] Bornes de sinal de 3 conectores [2] 						
Borne de ligação à terra com par	afusos [4]		_	_		
 Chapa de blindagem para a seção de potência com bornes e parafusos [3] Conector para rede (de 2 ou 3 pinos) e motor [5] 	Chapa de blin- dagem para a seção de potên- cia sem para- fusos	 Proteção contra contato acidental Chapa de blindagem para a seção de potên- cia com parafusos 	_	_		
 Isolamentos de plástico com adesivo [6] 	Braçadeiras	-	-	Proteção contra contato acidental		

Kit para tamanho 0:







4.4.2 Instalação da chapa de blindagem para o sistema eletrônico de controle (todos os tamanhos)

É fornecida uma chapa de blindagem para o sistema eletrônico de controle com um parafuso de fixação como padrão para o MOVITRAC[®] B. Montar a chapa de blindagem para o sistema eletrônico de controle da seguinte maneira:

- 1. Afrouxar primeiro o parafuso [1].
- 2. Inserir a presilha de fixação da blindagem na ranhura da carcaça de plástico.
- 3. Aparafusar bem a presilha de fixação da blindagem.




4.4.3 Instalação da chapa de blindagem para seção de potência

Tamanho 0

É fornecida uma chapa de blindagem para seção de potência com 2 parafusos de fixação como padrão para o MOVITRAC[®] B, tamanho 0. Montar a chapa de blindagem para seção de potência com os dois parafusos de fixação.








[2] Chapa de blindagem

Instalação Fornecimento e instalação do kit

Tamanho 1

A SEW-EURODRIVE fornece uma chapa de blindagem para seção de potência como padrão para o MOVITRAC[®] B no tamanho 1. Montar a chapa de blindagem para seção de potência com os dois parafusos de fixação da unidade.




[1] Presilha de fixação da blindagem [2

[2] Conexão ao terra de proteção PE

Tamanho 2S / 2

A SEW-EURODRIVE fornece uma chapa de blindagem para seção de potência com 2 parafusos de fixação como padrão para o MOVITRAC® B nos tamanhos 2S / 2. Montar a chapa de blindagem para seção de potência com os dois parafusos de fixação. A figura mostra o tamanho 2.



[1] Presilha de fixação da blindagem

[2] Conexão ao terra de proteção PE

A chapa de blindagem para seção de potência possibilita uma montagem fácil da blindagem dos cabos do motor e do freio. Conectar a blindagem e o condutor de terra PE como indicam as figuras.

Tamanho 3 ... 5

Não são fornecidas placas de blindagem para seção de potência do MOVITRAC[®] B nos tamanhos 3 ... 5. Para a montagem da blindagem dos cabos do motor e do freio, utilizar presilhas de fixação da blindagem disponíveis no mercado. Colocar a blindagem o mais próximo possível ao conversor.



4.4.4 Instalação da proteção contra contato acidental



▲ PERIGO!


Conexões de potência descobertas.

Morte ou ferimento grave através de choque elétrico.

- Instalar a proteção contra contato acidental de acordo com os regulamentos.
- Nunca colocar a unidade em operação se a proteção contra contato acidental não estiver instalada.

Tamanho 2S

A SEW-EURODRIVE fornece 2 proteções contra contato acidental para os bornes do circuito intermediário e do resistor de frenagem como padrão para o MOVITRAC[®] B no tamanho 2S. Sem a proteção contra contato acidental, o MOVITRAC[®] B tamanho 2S tem um grau de proteção IP10; com proteção contra contato acidental de grau de proteção IP20.



II F


Instalação

Fornecimento e instalação do kit

Tamanho 4 / 5

O fornecimento padrão do MOVITRAC[®] B tamanho 4 / 5 inclui 2 proteções contra contato acidental com 8 parafusos de fixação. Montar a proteção contra contato acidental nas duas tampas de proteção para os bornes da seção de potência.

Proteção contra contato acidental para MOVITRAC® B tamanho 4 / 5:



A proteção contra contato acidental é composta dos seguintes componentes:

- [1] Chapa protetora
- [2] Tampa da conexão
- [3] Extensor (só no tamanho 4)

As unidades MOVITRAC® B tamanho 4 / 5 atingem o grau de proteção IP10 apenas sob as seguintes condições:

- A proteção contra contato acidental está completamente instalada
- A mangueira termoretrátil está montada em todos os bornes de potência (X1, X2, X3, X4).



NOTA

Se as condições supracitadas não forem cumpridas, as unidades MOVITRAC $^{\otimes}$, tamanhos 4 e 5 atingem a classe de proteção IP00.





4.5 Instalação da Cold Plate

A condução da potência dissipada do conversor de freqüência pode ser realizada através de sistemas de refrigeração que operam com os mais diversos agentes de refrigeração (ar, água, óleo, etc.). Isto pode ser útil, p. ex., em espaços de instalação apertados. A tecnologia Cold Plate torna-se desnecessária, se as instruções de instalação usuais forem observadas (40 °C (104 °F) / 100 mm (3.94 in) de espaço na parte superior e inferior).

Para uma operação segura do conversor de freqüência, é importante uma boa conexão térmica no sistema de refrigeração.

- As superfícies de contato entre o sistema de refrigeração e o conversor de freqüência devem ser tão grandes quanto a placa de refrigeração do conversor de freqüência.
- Superfícies de contato planas, desvio máx. até 0,05 mm (0.0002 in).
- Fixar o sistema de refrigeração e a placa de refrigeração com todos os parafusos especificados.
- A placa de montagem em operação deve atingir no máximo 70 °C (158 °F). Isto deve ser garantido pelo agente de refrigeração.
- A instalação da Cold Plate não é possível com FHS ou FKB.

4.6 Desativação dos capacitores EMC (apenas tamanho 0)

As modificações só podem ser realizadas por pessoal técnico qualificado. Após as alterações, a unidade deve ser identificada com o adesivo fornecido com os acessórios.



▲ PERIGO!

Morte ou ferimentos graves através de choque elétrico.

- Desligar o conversor da rede de alimentação. Desligar a tensão de 24 $\rm V_{CC}$ e a tensão da rede.
- Aguardar por 15 minutos.
- Certificar-se de que há ausência de tensão.
- Antes de retirar a tampa, descarregar-se através de medidas apropriadas (braçadeiras aterradas, sapatos condutores, etc.).
- Só tocar na unidade pelas bordas ou pelo dissipador. Nunca tocar nos componentes eletrônicos.

Se desejar desativar os condensadores EMC no conversor de freqüência ${\sf MOVITRAC}^{\it \tiny{(B)}}$ B proceder da seguinte maneira:

- 1. Abrir a unidade:
 - Retirar todos os conectores.
 - Retirar a presilha da fixação da blindagem de sinal.
 - Retirar o parafuso de fixação da carcaça no centro da parte dianteira da carcaça.
 - Retirar a carcaça.


Instalação



Desativação dos capacitores EMC (apenas tamanho 0)

- 2. Retirar os dois parafusos [A] de fixação da placa.
- 3. Inserir os parafusos nos isoladores de plástico fornecidos [B].
- 4. Volte a apertar os parafusos na unidade [C].
- 5. Fechar a unidade.
- 6. Identificar a unidade com o adesivo fornecido.





Após desativar os condensadores EMC, nenhuma corrente de fuga à terra passa mais pelos condensadores EMC.

 Observar que as correntes de fuga à terra são determinadas basicamente pelo nível da tensão do circuito intermediário, pela freqüência PWM, pelo cabo do motor utilizado e seu comprimento bem como do motor utilizado.

O filtro EMC não está mais ativo quando os capacitores de supressão de interferência estiverem desativados.




NOTA

Redes IT

 Os valores limite EMC não são especificados para emissão de interferências em redes de alimentação com o neutro não ligado à terra (redes IT).



4.7 Esquema de ligação



[1] Nos tamanhos 1, 2S e 2 não há uma conexão ao terra de proteção PE próximo dos bornes de conexão à rede de alimentação e dos bornes de conexão do motor [X1] / [X2]. Neste caso, utilizar o borne PE junto da conexão do circuito intermediário [X4].

A partir do tamanho 3, há 2 bornes PE adicionais.


Instalação Termistor TF e chave bimetálica TH

4.8 Termistor TF e chave bimetálica TH

A temperatura de enrolamento é monitorada como os termistores TF ou chaves bimetálicas TH. A conexão é executada na saída TF VOTF e entrada TF DI05TF do MOVITRAC[®]. A entrada digital DI05TF deve estar colocada na mensagem TF. A monitoração térmica é realizada então através do MOVITRAC[®]. Torna-se desnecessária uma unidade adicional de monitoração.

A conexão também pode ser feita em 24VIO e em uma entrada digital quando utilizar chaves bimetálicas TH. Parametrizar a entrada digital em /Irregularidade externa.

4.9 Conexão ao resistor de frenagem BW.. / BW..-T / BW..-P em X3 / X2



Um borne deve ser programado em "/Regulador bloqueado". K11 deve ser aberto e o "/Regulador bloqueado" deve receber um sinal "0" quando:

- BW...-...-P: O contato auxiliar é ativado
- BW...-...-T: O interruptor de temperatura interno é ativado
- BW...: O relé bimetálico externo F16 é ativado

O circuito do resistor não deve ser interrompido!

Proteção contra sobrecarga para resistores de frenagem BW:

		Proteção contra sobrecarga		
Resistor de frenagem tipo	Especificado pelo design	Interruptor de tempera- tura interno (T)	Relé bimetálico externo (F16)	
BW	_	-	necessário	
BWT ¹⁾	_	Um dos dois opcionais (interruptor de tempe interno / relé bimetálico externo) é necessá		
BW003 / BW005 suficiente		-	permitido	

 Instalação permitida: Em superfícies horizontais ou verticais com bornes na parte de baixo e com chapa perfurada na parte de cima e de baixo. Montagem inadmissível: Em superfícies verticais com bornes na parte de cima, à direita ou à esquerda.





4.10 Conexão do retificador do freio



NOTA

A conexão do retificador do freio deve ser feita através da rede de alimentação separada; não é permitido utilizar a tensão do motor para alimentar o retificador do freio!


Utilizar apenas contatores de categoria de utilização AC-3 para K11 e K12.

Desligar sempre o freio dos lados CC e CA nas seguintes situações:

- · em todas as aplicações de elevação
- em acionamentos que exijam um tempo de reação rápido do freio.

Se o retificador do freio estiver instalado no painel elétrico: Instalar os cabos de conexão entre o retificador do freio e o freio separadamente dos outros cabos de potência. A passagem conjunta com outros cabos só é permitida se estes últimos forem blindados.


Esquemas de ligação



Para os freios sem retificador BG/BGE ou BME, é conveniente observar os respectivos esquemas de ligação. Favor consultar a publicação "Prática da tecnologia do acionamento: Freios a disco SEW", para obter informações detalhadas sobre os freios SEW.

4.11 Instalação FSC11B / FIO11B

As unidades básicas podem ser ampliadas com os módulos FSC11B e FIO11B.



Conexão / unidade	FIO11B	FSC11B
RS-485 interface de serviço X44	sim	sim
RS-485 conexão de bornes X45	sim	sim
Conexão SBus X46	não	sim
Entrada / saída analógica X40	sim	não

4.11.1 Fixação e instalação em FSC11B / FIO11B

Fixar o opcional à unidade sempre com o parafuso fornecido. No tamanho 0, montar primeiro o pino distanciador. A partir do tamanho 1, o pino já está montado. Através do prensa-cabos, garanta a conexão EMC de alta freqüência entre a unidade básica e o opcional.

Função	Borne	Descrição	Dados	FSC11B	FIO11B
Interface de serviço	X44	Através do conector RJ10	Apenas para fins de assistência técnica Comprimento máximo de cabo 3 m (10 ft)	sim	sim
Interface	X45:H	ST11: RS-485+		sim	sim
RS-485	X45:L	ST12: RS-485-			
	X45:⊥	GND: potencial de referência			
System bus	X46:1	SC11: SBus positivo	Rede CAN de acordo com especificação CAN 2.0, partes A e B Máx. 64 participantes Resistor de terminação 120 Ω comutável através da chave DIP	sim	não
	X46:2	SC12: SBus negativo			
	X46:3	GND: potencial de referência			
	X46:4	SC21: SBus positivo			
	X46:5	SC22: SBus negativo			
	X46:6	GND: potencial de referência			
24 V _{CC}	X46:7	24VIO Tensão auxiliar / tensão de alimentação externa		sim	não
Entrada analógica	X40:1	Al2: Entrada de tensão	–10 +10 V R _i > 40 kΩ	não	sim
	X40:2	GND: Potencial de referência	Resolução 10 bits Ciclo de amostragem de 5 ms		





Função	Borne	Descrição	Dados	FSC11B	FIO11B
Saída analógica	X40:3	GND: potencial de referência	0 +10 V I _{máx} = 2 mA	não	sim
	X40:4	AOV1: saída de tensão	0 (4) 20 mA Resolução 10 bits Ciclo de amostragem de 5 ms À prova de curto- circuito e de alimenta- ção fixa até 30 V		
	X40:5	AOI1: saída de corrente			

A função 24 V_{CC} de X46:7 é idêntica com X12:8 da unidade básica. Todos os bornes GND da unidade estão ligados entre si e com o PE.

Especificação do cabo

- Utilizar um cabo de cobre de 4 fios trançados aos pares e blindados (cabo de transmissão de dados com blindagem feita de malha de fios de cobre). O cabo deve atender às seguintes especificações:
 - Seção transversal dos fios 0,25 ... 0,75 mm² (AWG 23 ... AWG 18)
 - Resistência da linha 120 Ω a 1 MHz
 - Capacitância por unidade de comprimento ≤ 40 pF/m a 1 kHz

São adequados, p. ex., os cabos de rede CAN ou DeviceNet.

Instalação da blindagem

- Fixar a blindagem de maneira uniforme em ambos os lados na presilha de fixação da blindagem de sinal do conversor e do controle mestre.
- Em caso de cabo blindado em uma ligação entre MOVITRAC[®] B e gateways ou entre MOVITRAC[®] B e MOVITRAC[®] B, é possível dispensar uma conexão ao terra de proteção. Neste caso, é permitido um cabo de dois fios.
 Em uma ligação entre MOVIDRIVE[®] B e MOVITRAC[®] B, é necessário observar que,
- Em uma ligação entre MOVIDRIVE® B e MOVITRAC® B, é necessário observar que, devido a essa ligação, a separação de potencial entre o potencial de referência DGND e a terra no MOVIDRIVE® B é suprimida.



PARE!

Diferença de potencial.

Possíveis consequências são o mal funcionamento até a destruição da unidade.

Não deve ocorrer nenhuma diferença de potencial entre as unidades conectadas.
 Evitar a diferença de potencial através de medidas adequadas, como p. ex., através da conexão da unidade ao terra de proteção com cabo separado.




4.11.2 Instalação do system bus (SBus) no FSC11B


Através do system bus (SBus) é possível endereçar no máx. 64 participantes de rede CAN entre si. O SBus suporta a tecnologia de transmissão de dados de acordo com ISO 11898.

S1	S2	SC11/SC12	SC21/SC22			
off	off	CAN1	CAN1			
on	off	CAN1 concluído	_			
X	on	Reservado				

Conexão do system bus MOVITRAC® B




Conexão do system bus MOVITRAC® B com UFx





Conexão do system bus MOVITRAC $^{\circledR}$ B com DFx/UOH11B Gateways ou DFx instalado no MOVITRAC $^{\circledR}$ B



Comprimento dos cabos

- O comprimento total permitido para o cabo depende da taxa de transmissão ajustada do SBus (P884):
 - 125 kBaud: 320 m (1050 ft)
 250 kBaud: 160 m (525 ft)
 500 kBaud: 80 m (260 ft)
 1000 kBaud: 40 m (130 ft)
- · É necessário utilizar cabos blindados.



NOTA

Resistor de terminação: Conectar o resistor de terminação do system bus (S1 = ON) na primeira e na última unidade da conexão do system bus. Desligar o resistor de terminação (S1 = OFF) nas unidades intermediárias.


Determinadas unidades têm um resistor de terminação integrado de modo fixo, o qual não pode ser desligado. Este é o caso nos gateways UFx e DFx/UOH; estes gateways formam um fim do ramo físico. **Não conectar resistores de terminação externos!**



4.11.3 Instalação da interface RS-485 no FSC11B

A interface RS-485 permite conectar no máximo 32 unidades MOVITRAC $^{\$}$ ou 31 unidades MOVITRAC $^{\$}$ e um controlador de nível superior (CLP).

Conexão RS-485 MOVITRAC® B



Comprimento dos cabos


- · O comprimento total admissível para o cabo é de 200 m.
- É necessário utilizar cabos blindados.



NOTA

Resistor de terminação: Há resistores de terminação dinâmicos incorporados à unidade. **Não conectar resistores de terminação externos!**


4.11.4 Comutação do módulo analógico FIO11B






4.12 Instalação do modo de operação da rotação MBG11A

- Montagem A a partir do lado traseiro através de 4 furos roscados
- Montagem B a partir do lado frontal através de 2 furos de fixação



4.12.1 Conexão



Breve descrição da colocação em operação


5 Colocação em operação

5.1 Breve descrição da colocação em operação

O conversor de freqüência MOVITRAC[®] B pode ser conectado diretamente em um motor de igual potência. Por exemplo: Um motor de 1,5 kW (2,0 HP) de potência pode ser conectado diretamente em um MC07B0015.

5.1.1 Procedimento

- Conectar o motor ao MOVITRAC[®] B (borne X2).
- 2. Conectar opcionalmente um resistor de frenagem (borne X2/X3).
- Os seguintes bornes de sinal devem ser controlados através de seu sistema de controle:
 - Liberação DI Ø3
 - Opcionalmente Horário/parada DIØ1 ou Antihorário/parada DIØ2
 - · Valor nominal:
 - Entrada analógica (X10) ou / e
 - DIØ4 = n11 = 150 rpm ou / e
 - DIØ5 = n12 = 750 rpm ou / e
 - DI∅4 + DI∅5 = n13 = 1500 rpm
 - Em caso de um motofreio: DOØ2 = Unidade de controle do freio através do retificador do freio
- 4. Conectar opcionalmente os seguintes bornes de sinal:
 - DIØØ = Reset irregularidade
 - DOØ1 = /Irregularidade (efetuado como contato de relé)
 - DOØ3 = Pronto a funcionar
- Verificar o controle nas funções desejadas:
- Conectar o conversor de frequência à rede (X1).



5.1.2 Observações

É possível efetuar alterações nas funções dos bornes de sinal e dos ajustes do valor nominal através do controle manual FBG11B ou através de um PC. Para uma conexão do PC é necessário o opcional FSC11B bem como uma das seguintes interfaces seriais: UWS21B / UWS11A / USB11A.



NOTA

O conversor de freqüência MOVITRAC[®] B só pode ser colocado em operação seguindo estritamente as instruções de operação detalhadas!





5.2 Observações gerais sobre a colocação em operação



▲ PERIGO!

Conexões de potência descobertas.

Morte ou ferimento grave através de choque elétrico.

- Instalar a proteção contra contato acidental de acordo com os regulamentos.
- Nunca colocar a unidade em operação se a proteção contra contato acidental não estiver instalada.

5.2.1 Pré-requisito

O planejamento de projeto correto do acionamento é o pré-requisito para efetuar uma colocação em operação bem sucedida.

Os conversores de freqüência MOVITRAC® B são parametrizados de fábrica em processo de controle U/f com os parâmetros do motor SEW de potência correspondente (4 pólos, 50 Hz).

5.2.2 Aplicações de elevação



▲ PERIGO!

Perigo de morte devido a queda do sistema de elevação.

Ferimentos graves ou fatais.

O MOVITRAC[®] B não pode ser utilizado como dispositivo de segurança em aplicações de elevação.

 Utilizar sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos como dispositivos de segurança.

Co Tr

Colocação em operação

Trabalhos preliminares e recursos

5.3 Trabalhos preliminares e recursos

Verificar a instalação.



▲ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do motor.

Ferimentos graves ou fatais.

- Evitar uma partida involuntária do motor, p. ex., retirando a régua de bornes de sinais X13.
- Dependendo da aplicação, tomar precauções de segurança adicionais como, p. ex., sistemas de monitoração ou dispositivos de proteção mecânicos, para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.

5.3.1 Trabalhos preliminares e equipamentos na unidade básica MOVITRAC® B

- Ligar as cablagens de alimentação e do motor.
- · Ligar os bornes de sinal.
- · Ligar o sistema de alimentação.

5.3.2 Trabalhos preliminares e recursos no MOVITRAC® B com controle manual

- Ligar as cablagens de alimentação e do motor. Não ligar nenhum borne de sinal!
- Ligar o sistema de alimentação.
- · O display indica Stop.
- Programar os bornes de sinal.
- · Ajustar os parâmetros corretos (p.ex. rampas).
- Verificar a função dos bornes ajustada (P601 ... P622).
- · Desligar o sistema de alimentação.
- · Ligar os bornes de sinal.
- · Ligar o sistema de alimentação.



NOTA

A colocação em operação altera automaticamente os valores dos parâmetros.





5.4 Controle manual opcional FBG11B

Disposição das teclas e ícones no controle manual:



5.4.1 Funções do controle manual

As teclas UP / DOWN / ENTER / OUT permitem navegar através dos menus. As teclas RUN e STOP/RESET permitem controlar o acionamento. O modo de operação de rotação permite selecionar o valor nominal.

	UP / DOWN para selecionar os símbolos e alteração dos valores.
out Enter	ENTER / OUT permitem ativar e desativar os símbolos ou os menus de parâmetros.
RUN	"RUN" permite dar partida no conversor.
STOP	"STOP/RESET" permite resetar irregularidades e parar o acionamento.



A tecla STOP/RESET tem prioridade sobre a liberação através do borne ou da interface. Se o acionamento for parado usando a tecla STOP/RESET, então deverá voltar a ser liberado com a tecla RUN.



NOTA

Após ter desligado a rede, pressionar a tecla STOP para suspender o bloqueio!

A tecla STOP/RESET pode ser utilizada para o reset após o surgimento de uma irregularidade que ocorreu com a resposta programada. O acionamento é bloqueado e deverá ser liberado com a tecla RUN. É possível desativar a função STOP com o parâmetro 760 utilizando FBG11B.




Se o acionamento tiver sido parado com a tecla STOP/RESET, o símbolo Stop pisca. Isto indica que o acionamento deverá ser liberado com a tecla "RUN".


Após copiar o jogo de parâmetros no MOVITRAC® B, a unidade também é parada.



Princípios de operação do controle manual FBG11B

5.5 Princípios de operação do controle manual FBG11B





5.5.1 Guia de menu

O LED integrado no símbolo acende quando este está selecionado. No caso de símbolos que só representam valores, o valor aparece imediatamente na indicação.

5.5.2 Edição de parâmetros

Após selecionar um símbolo e apertar a tecla ENTER, você pode selecionar o parâmetro desejado.

Para alterar o valor do parâmetro, é necessário pressionar a tecla ENTER mais uma vez. Quando o valor e o LED do respectivo símbolo começar a piscar, significa que o valor pode ser alterado. Apertar mais uma vez a tecla ENTER, assim o valor torna-se ativo e não pisca mais.

5.5.3 Indicações de status

Se o estado do conversor for "acionamento liberado", será indicada a rotação atual calculada.

Indicação de irregularidade 5.5.4

Em caso de irregularidade, a indicação muda e exibe o código de irregularidade piscando, p. ex., F-11 (lista de irregularidades no capítulo Operação e Manutenção). Porém, este não é o caso se a colocação em operação estiver ativa.

5.5.5 Avisos

Alguns parâmetros não podem ser editados em todos os estados operacionais. Em caso de tentativa de edição, surge a indicação r-19 ... r-32. Em função do código visualizado, deve ser executada a ação correspondente, p. ex., r-28 (é necessário bloquear o regulador). Lista de avisos no capítulo Operação e Manutenção.

5.5.6 Troca de menu de parâmetros curto ↔ longo

É possível mudar alternar entre o menu curto e o menu longo utilizando o parâmetro P800. São indicados na descrição de parâmetros e lista de parâmetros quais parâmetros estão acessíveis através do menu curto e menu longo.

Col Ope

Colocação em operação

Operação manual com módulo de operação da rotação FBG11B

5.6 Operação manual com módulo de operação da rotação FBG11B

Modo de operação manual com o FBG11B do controle manual (operação manual local): LED ☑ pisca

Os únicos parâmetros relevantes no modo de operação "Modo de operação da rotação com o FBG" são:

- P122 Sentido de rotação FBG operação manual
- Teclas "RUN" e "STOP/RESET"
- Modo de operação da rotação

Quando o modo de operação da rotação com o FBG está ativado, o símbolo pisca.

A rotação mínima é limitada pela Rotação mínima P301 e a rotação máxima pelo símbolo $n_{máx}$.

Após uma irregularidade, é possível resetar usando a tecla "STOP/RESET" através do borne ou da interface. Após o reset, é reativado o modo de operação "Modo de operação manual da rotação". O acionamento permanece parado.

A indicação Stop pisca para indicar que o acionamento deverá ser liberado usando a tecla "RUN".

O parâmetro *P760 Bloqueio das teclas RUN/STOP* não tem efeito durante o modo de operação "modo de operação manual da rotação".

Ao desconectar o controle manual FBG11B, é acionada uma reação de parada.





5.7 Seleção do valor nominal externo

Seleção do valor nominal externo

Comando via:

- Bornes
- Porta serial
- Potenciômetro de valor nominal em Al11/Al12

5.7.1 Sentido de rotação nominal

O sentido de rotação é especificado por:

- "horário/parada" e "antihorário/parada" em P101 Fonte do sinal de controle = bornes ou P101 Fonte do sinal de controle = 3 wire- control
- Pela polaridade do valor nominal na palavra de dados de processo em P101 Fonte do sinal de controle = RS-485 ou SBUS e P100 Fonte do valor nominal = RS-485 ou SBUS

5.7.2 Rotação nominal

É possível especificar a rotação nominal com:

- Modo de operação da rotação, se P121 Adição FBG modo de operação da rotação estiver em LIG
- P100 Fonte do valor nominal
 - Valores nominais fixos
 - Valores nominais fixos com entrada analógica
 - Palavra de dados de processo de SBus ou RS-485
 - Potenciômetro do motor

5.7.3 Liberação do sentido de rotação com RS-485 ou SBus

Fontes do valor nominal unipolares:

Unipolar / valor nominal fixo Potenciômetro motorizado / valor nominal fixo Fixed setpoint + Al1 Fixed setpoint * Al1 Entrada de valor nominal de freqüência / valor nominal fixo

O sentido de rotação é especificado pelos bornes HORÁRIO ou ANTIHORÁRIO.

Fontes do valor nominal bipolares:


Bipolar / valor nominal fixo RS-485 / valor nominal fixo SBus 1 / valor nominal fixo

O sentido de rotação é determinado pelo valor nominal. Borne HORÁRIO ou ANTIHO-RÁRIO é necessário para a liberação.



Colocação em operação com o controle manual FBG11B

5.8 Colocação em operação com o controle manual FBG11B



Colocação em operação com o controle manual FBG11B



5.8.1 Dados necessários

Para uma colocação em operação bem sucedida, são necessários os seguintes dados:

- Tipo do motor (motor SEW ou de outra marca)
- Dados do motor
 - Tensão nominal e frequência nominal
 - Em caso de motores não SEW: corrente nominal, potência nominal, fator de potência, cos e rotação nominal.
- Tensão nominal da rede

5.8.2 Ativando a colocação em operação

Pré-requisitos:

Acionamento "sem liberação": Stop

Se um motor menor ou maior é conectado (diferença de no máximo uma carcaça), selecione um valor que mais se aproxime da potência de dimensionamento do motor.

O procedimento completo de colocação em operação não é completado até se ter retornado ao nível principal do menu pressionando a tecla OUT.

É possível executar a colocação em operação apenas com o jogo de parâmetros de motor 1.



NOTA!

A colocação em operação de motor SEW é projetada para motores de 4 pólos. Pode ser útil colocar em operação motores SEW de 2 ou 6 pólos como motores não SEW.

5.8.3 V/f

O ajuste padrão do modo de operação é o V/f. Utilizar este modo de operação quando não precisar de requisitos especiais e em aplicações que exijam uma rotação máxima elevada.

5.8.4 VFC

A colocação em operação deve ser realizada no modo de operação em VFC ou VFC & frenagem de corrente contínua para:

- Alto torque
- Operação contínua em baixas freqüências
- Compensação de escorregamento precisa
- Resposta mais dinâmica

Isto é feito durante a colocação em operação pela seleção do modo de operação VFC ou VFC & frenagem de corrente contínua, item P-01.

Colocação em operação com DBG60B

Colocação em operação de acionamento de vários motores 5.8.5

Acionamento de vários motores são acoplados entre si mecanicamente (p. ex., acionamento por corrente com vários motores). Observar as instruções na publicação "Acionamentos de vários motores".

Pré-requisito para acionamento de vários motores é que exclusivamente motores SEW idênticos estejam instalados.

Ajustar o parâmetro Multi na colocação em operação do motor de acordo com a quantidade de motores conectados.

5.8.6 Colocação em operação de acionamento de grupo

Acionamentos de grupo são desacoplados entre si mecanicamente (p. ex. diversas esteiras de transporte). O conversor trabalha neste modo de operação sem compensação de escorregamento e com relação V/f constante.

Com o modo de operação Característica V/f é possível operar um grupo de motores assíncronos num conversor. Atenção:

- Selecionar o modo de operação V/f
- Ajustar a potência do maior motor
- Desligar a medição automática P320/330
- Colocar o boost P321/331 em zero
- Colocar a compensação IxR P322/332 em zero
- Colocar a compensação de escorregamento P324/334 em zero
- Colocar o limite de corrente P303/313 no valor de 1,5 vezes da corrente total dos motores
- Colocar a monitoração I_N-UL P345/346 na corrente total dos motores conectados. Implementar a proteção do motor individualmente.

O conversor trabalha neste modo de operação sem compensação de escorregamento e com relação V/f constante.



NOTA!

Os ajustes de parâmetros são válidos para todos os motores conectados.

5.9 Colocação em operação com DBG60B

5.9.1 Dados necessários

Para uma colocação em operação bem sucedida, são necessários os seguintes dados:

- Tipo do motor (motor SEW ou de outra marca)
- Dados do motor
 - Tensão nominal e fregüência nominal
 - Em caso de motores não SEW: corrente nominal, potência nominal, fator de potência cosφ, e rotação nominal.
- Tensão nominal da rede




Colocação em operação Colocação em operação com DBG60B



5.9.2 Selecionar idioma desejado

A figura seguinte mostra as teclas necessárias para a seleção do idioma desejado.



[1]	Tecla ↑	Um item do menu para cima
[2]	Tecla OK	Confirmar entrada de dados
[3]	Tecla ↓	Um item do menu para baixo
[4]	Tecla Idiomas	Surge uma lista dos idiomas disponíveis

Ao ligar pela primeira vez ou após ativar o ajuste de fábrica do DBG60B, é exibido no display, por alguns segundos, o seguinte texto:

> **SEW EURODRIVE**

Em seguida, surge no display um símbolo para a seleção do idioma.




Para selecionar o idioma desejado, proceder da seguinte maneira:

- Pressionar a tecla Idiomas. Uma lista com os idiomas disponíveis surge no display.
- Selecionar o idioma desejado com as teclas ¦ / Ø.
- Confirmar a seleção de idioma com a tecla OK. A indicação básica surge no display no idioma selecionado.

Colocação em operação Colocação em operação com DBG60B

5.9.3 Colocação em operação

A figura seguinte mostra as teclas necessárias para a colocação em operação.



Tecla ↑ [1] Um item do menu para cima [2] Tecla OK Confirmar entrada de dados [3] Tecla Contexto Ativar menu de contexto [4] Tecla ↓ Um item do menu para baixo [5] Tecla ↔ Mudança de menu, modo de indicação ↔ modo de edição [6] Tecla DEL Cancelar ou terminar a colocação em operação

5.9.4 Seqüência da colocação em operação

 Introduzir um sinal "0" no borne X12:2 (DIØ1 "/HORÁRIO/PARADA"), p. ex., desconectando a régua de bornes de sinais X13. 0.00rpm 0.000Amp REG. BLOQUEADO

2. Ativar o menu de contexto pressionando a tecla Contexto.

MODO PARÂMETROS MODO VARIÁVEIS INDICAÇÃO BÁSICA

 Fazer uma rolagem para baixo com a tecla ↓, até que o item de menu "COLOC. OPERAÇÃO" seja selecionado. OPERAÇÃO MANUAL COLOC OPERAÇÃO COPIAR PARA DBG COPIAR PARA MDX



COLOC OPERAÇÃO

COLOC. OPERAÇÃO

Colocação em operação com DBG60B



4. Pressionar a tecla OK para iniciar a colocação em operação. É exibido o primeiro parâmetro. O controle manual

encontra-se no modo de exibição, o que é indicado pelo cursor piscando embaixo do número do parâmetro. Passar para o modo de edição com a tecla ↔.

O cursor piscando desaparece. Usar a tecla ∱ou ↓ para selecionar

- "JOGO PARÂM 1" ou "JOGO PARÂM 2".
- Confirmar a seleção com a tecla OK.
- Voltar para o modo de indicação com a tecla ↔. O cursor piscando reaparece.
- Selecionar o próximo parâmetro com a tecla 1.

5. Ajustar o tipo de motor.

JOGO PARÂM 2 C22*MOTORES

JOGO PARÂM 1

C00*COLOC. OPER

MOTOR INDIV. **IDENT. MOTORES** MOTORES DIFER.

6. Ajustar o modo de operação desejado. Selecionar o próximo parâmetro com a tecla ↑.

Para a ativação da função de flying start ou da função de elevação, é necessária a utilização do modo de operação VFC.

C01*MOD OPERAÇÃO 1 PADRÃO V/f VFC1

a. Na seleção do modo de operação PADRÃO V/f:

C28*FRENAGEM CC

NÃO SIM

b. Na seleção do modo de operação VFC:

C36*MODO OPER. CONTR. DE ROTAÇÃO ELEVAÇÃO FRENAGEM CC **FLYING START**

7. Selecionar o tipo de motor. Se estiver conectado um motor SEW de 2 ou de 4 pólos, selecionar o motor correto na lista de seleção. Se estiver conectado um motor de outra marca ou um motor SEW com mais de 4 pólos, selecionar "MOT TERCEIRO" na lista de seleção.

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla ↑.

C02*MOTOR TIPO 1 DT71D2 DT71D4 DT80K2

C02*MOTOR TIPO 1

MOT NÃO SEW DT63K4/DR63S4



Colocação em operação com DBG60B

 Introduzir a tensão de dimensionamento do motor para o tipo de ligação selecionado, conforme a plaqueta de identificação do motor. C03* V TENS NOM MOTOR 1 +400.000

Exemplo: Plaqueta de identificação 230 △/400 ↓ 50 Hz Ligação ↓ → introduzir "400 V".

Ligação \triangle / curva característica de 50 Hz \rightarrow introduzir "230 V".

Ligação \triangle / curva característica de 87 Hz \rightarrow também introduzir 230 V. Porém, após a colocação em operação, ajustar primeiro o parâmetro P302 "ROTAÇÃO MÁXIMA 1" para o valor de 87 Hz. Em seguida, dar partida no acionamento.

Exemplo: Plaqueta de identificação $400 \triangle /690 \bot 50~Hz$ Só é possível a ligação $\Delta \rightarrow$ introduzir "400 V". Ligação \bot não é possível.

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla ↑.

 Introduzir a freqüência nominal especificada na plaqueta de identificação do motor. Exemplo: M_{gdf} Introduzir "50 Hz" na ligação 人 e △. C04* Hz FREQ NOM MOTOR 1 +50.000

Selecionar o próximo parâmetro com a tecla ↑.

PARA MOTORES SEW

 Os valores para os motores SEW de 2 e 4 pólos estão armazenados e não precisam ser introduzidos. C47*OPER 4 QUADRAN NÃO SIM

PARA MOTORES NÃO SEW

- Introduzir os seguintes dados das plaquetas de identificação do motor:

 - C11* potência nominal do motor
 - C12* Fator de potência cos φ
 - C13* rotação de medição do motor
- Introduzir o valor da tensão nominal da rede (C05* em motores SEW, C14* em motores não SEW).

TENSÃO NOM REDE 1

+400.000

C47*OPER 4 QUADRAN

11. Iniciar o cálculo dos dados da colocação em operação com "SIM". O processo dura alguns segundos.

C06*CÁLCULO

NÃO SIM

C05*

NÃO SIM

PARA MOTORES SEW

 O cálculo é executado. Após o término do cálculo, o programa passa automaticamente para o próximo item do menu. C06*GRAVAR

NÃO SIM



Colocação em operação Colocação em operação com DBG60B



PARA MOTORES NÃO SEW

- 12. Para o cálculo de motores não SEW, é necessária uma medição do motor:
 - Após a solicitação, colocar um sinal "1" no borne X12:2 (DIØ1 "/HORÁRIO/PARADA").
 - Após a medição, colocar novamente um sinal "0" no borne X12:2.
 - Após o término do cálculo, o programa passa automaticamente para o próximo item do menu.
- 13. Colocar "GRAVAR" em "SIM". Os dados (parâmetros do motor) são copiados na memória não volátil do MOVITRAC®.

COPIANDO DADOS...

14. A colocação em operação está concluída. Voltar ao menu de contexto com a tecla DEL.

OPERAÇÃO MANUAL COLOC OPERAÇÃO COPIAR PARA DBG COPIAR PARA MC07B

15. Fazer uma rolagem para baixo com a tecla ↓, até que o item de menu "SAIR" seja selecionado.

AJUSTE UNIDADE SAIR

16. Confirme com a tecla OK. Surge a indicação básica.

0.00rpm 0.000Amp REG. BLOQUEADO



PERIGO!

Ajustes de parâmetros incorretos devido a registros de dados inadequados. Morte ou ferimento grave.

Certifique-se de que o registro de dados copiado é adequado para a aplicação.

- Introduzir na lista de parâmetros os ajustes de parâmetro que não são idênticos aos do ajuste de fábrica.
- Para motores não SEW, ajustar o tempo correto de atuação do freio (P732 / P735).
- Para acionar o motor, consultar as instruções no cap. "Partida do motor".
- Em caso de ligação Δ e curva característica de 87 Hz, ajustar o parâmetro P302/312 "Rotação máxima 1/2" para o valor de 87 Hz.

Colocação em operação com DBG60B

5.9.5 Ajuste de parâmetros

Para ajustar parâmetros, proceder da seguinte maneira:

- Ativar o menu de contexto pressionando a tecla Contexto. No menu de contexto, selecionar o item de menu "MODO PARÂMETROS". Confirmar a seleção com a tecla OK. O controle manual encontra-se agora no modo de parâmetros, o que é indicado pelo cursor piscando embaixo do número do parâmetro.
- Passar para o modo de edição com a tecla ↔. O cursor piscando desaparece.
- Usar a tecla ↑ ou ↓ para selecionar ou ajustar o valor de parâmetro correto.
- Confirmar a seleção ou o ajuste com a tecla OK.
- Voltar para o modo de parâmetros com a tecla ↔. O cursor piscando reaparece.
- Selecionar o próximo parâmetro com a tecla ↑.

5.9.6 Operação manual

O conversor é controlado com a função "Operação manual" através do controle manual DBG60B (menu de contexto → operação manual). Durante operação manual, o display de 7 segmentos indica "H" na unidade.

Com exceção de "/Reg. bloqueado", as entradas digitais estão inativas durante a operação manual. Uma entrada digital "/Reg. bloqueado" deve receber um sinal "1", para que o acionamento possa ser iniciado em operação manual.

O sentido de rotação não é determinado pelas entradas digitais "horário/parada" ou "antihorário/parada", e sim pela seleção do sentido de rotação através do controle manual DBG60B.

 Para tanto, introduzir a rotação desejada e com a tecla de sinais (+/-) introduzir o sentido de rotação desejado (+ = horário / - = antihorário).

A operação manual permanece ativa também após desligar e ligar a rede, mas o conversor está então bloqueado.

 Ativar a liberação e a partida com n_{mín} no sentido de rotação desejado com a tecla "Run". A rotação pode ser aumentada ou reduzida utilizando as teclas ↑ e ↓.



NOTA

Assim que a operação manual termina, os sinais para as entradas digitais estão ativos; uma entrada digital /Reg. bloqueado não tem que ser ligada em "1"-"0"-"1". O acionamento pode iniciar de acordo com os sinais nas entradas digitais e nas fontes de valores nominais.



♠ PERIGO!

Perigo de esmagamento devido a partida involuntária do motor.

Ferimentos graves ou fatais.

- Evitar uma partida involuntária do motor, p. ex., retirando a régua de bornes de sinais X12.
- Dependendo da utilização, tomar precauções de segurança adicionais para evitar expor pessoas e máquinas a perigos.






5.10 Colocação em operação com PC e MOVITOOLS MotionStudio

Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio através do menu inicial Windows:

Programas / SEW / MOVITOOLS MotionStudio 5.x / MotionStudio 5.x

Com o botão [Scan], é possível listar todas as unidades conectadas ao MOVITOOLS[®] MotionStudio na árvore de unidades.



Clicando a tecla direita do mouse em uma das unidades, é possível, p. ex., executar a colocação em operação. Demais informações encontram-se na ajuda online.

5.11 Colocação em operação do módulo de operação da rotação MBG11A

Não é possível, estabelecer uma comunicação simultânea entre $MOVITRAC^{\$}$ B / MBG11A e o $MOVITRAC^{\$}$ B / PC.

O MBG11A pode transmitir um valor nominal para 31 unidades ${\sf MOVITRAC}^{\it \tiny{\it I\!\!\! B}}$ B ao mesmo tempo.

5.11.1 Configurações de parâmetros

Os seguintes parâmetros devem ser ajustados no MOVITRAC[®] B, ao contrário do ajuste de fábrica. Se você utilizar um FBG11B para a parametrização, ajustar o valor indicado entre parênteses:

- P100: RS-485 (2)
- P101: RS-485 (1)
- P871: PO2 em "Rotação [%]", em seguida liberar P876 dados PO em "Yes".

Agora a rotação é exibida: –100 % ... 100 % corresponde a – $n_{m\acute{a}x}$... $n_{m\acute{a}x}$

5.11.2 Bornes de entrada

Os seguintes bornes de entrada devem ser conectados com 24 V:

- Horário/parada DI01: Sentido de rotação positivo + negativo possível através da escolha de sinal no MBG11A
- Liberação / parada DI03



Colocação em operação de bombas, ventiladores e motores de outras marcas

5.11.3 Ajustes para palavra de dados do processo

Se a palavra de dados do processo PO2 não for alterada, o MBG11B também pode ser utilizado. Desta forma, a conversão é 1 % = 32 rpm. Isso é derivado da relação 4000 hex = 100 % rotação. O respectivo valor pode ser consultado das tabelas seguintes.

PO2 = rotação (parametrização padrão P871=rotação)

Por cento	Hex	Decimal	Rotação
1 %	A4 hex	164 dec	32
10 %	666 hex	1638 dec	328
25 %	1000 hex	4096 dec	819.2
33 %	1555 hex	5461 dec	1092.3
50 %	2000 hex	8192 dec	1638.4
75 %	3000 hex	12288 dec	2457.6
100 %	4000 hex	16384 dec	3276.8

PO2 = rotação [%] (parametrização alterada P871=rotação [%])

Por cento	Hex	Decimal	Rotação
1 %	A4 hex	164 dec	n_max / 100
10 %	666 hex	1638 dec	n_max / 10
25 %	1000 hex	4096 dec	n_max / 4
33 %	1555 hex	5461 dec	n_max / 3
50 %	2000 hex	8192 dec	n_max / 2
75 %	3000 hex	12288 dec	n_max / 1.333
100 %	4000 hex	16384 dec	n_max


5.12 Colocação em operação de bombas, ventiladores e motores de outras marcas

Devido às condições físicas da aplicação, recomenda-se adaptar os seguintes parâmetros nos ajustes das bombas, ventiladores e motores de outras marcas:

- Funcionamento do acionamento no modo de operação curva característica V/f; parâmetro 700 / 701 = curva característica V/f (21)
- Desativar a compensação automática; parâmetro 320 / 330 = desligado (0)
- Colocar a compensação IxR em 0; parâmetro 322 / 332 = 0
- Colocar Boost em 0; parâmetro 321 / 331 = 0
- Minimizar a compensação do escorregamento, se necessário colocar em 0; parâmetro 324 / 334
- Elevar os tempos de rampa; parâmetros 130 / 140 e 131 / 141

A desativação da compensação de escorregamento pode exigir uma rotação nominal mais elevada, para que a corrente de ar/fluxo volumétrico seja alcançado.







5.13 Partida do motor

5.13.1 Seleção do valor nominal analógico


A tabela a seguir mostra os sinais que devem estar presentes nos bornes X11:2 (Al1) e X12:1...X12:4 (DIØØ...DIØ3) na seleção do valor nominal "Unipolar / valor nominal fixo" (P100) para que o acionamento seja operado com seleção do valor nominal analógico.

Função	X11:2 (Al11) Entrada analógica n1	X12:1 (DIØØ) /Reg. blo- queado ¹⁾	X12:2 (DIØ1) Horário/ parada	X12:3 (DIØ2) Anti- horário/ parada	X12:4 (DIØ3) Libera- ção/ parada	X12:5 (DIØ4) n11/ n21	X12:6 (DIØ5) n12/ n22
Regulador bloqueado	X	0	Χ	Х	Х	0	0
Parada	Х	1	Х	Х	0	0	0
Liberação e parada	Х	1	0	0	1	0	0
Sentido horário com 50 % n _{máx}	5 V	1	1	0	1	0	0
Sentido horário com n _{máx}	10 V	1	1	0	1	0	0
Sentido antihorá- rio com 50% n _{máx}	5 V	1	0	1	1	0	0
Sentido antihorá- rio com n _{máx}	10 V	1	0	1	1	0	0

¹⁾ Sem ajuste padrão

Colocação em operação Partida do motor

O seguinte diagrama de pulsos mostra através de um exemplo como o acionamento é iniciado utilizando os bornes X12:1...X12:4 e os valores nominais analógicos do motor. A saída digital X10:3 (DOØ2 "/freio") é utilizada para a ligação do contator de freio K12.



i

NOTA

Com o regulador bloqueado, o motor não recebe corrente. Um motor sem freio gira por inércia até parar.




5.13.2 Valores nominais fixos

A tabela a seguir mostra os sinais que devem estar presentes nos bornes X12:1...X12:6 (DIØØ...DIØ5) na seleção do valor nominal "unipolar/valor nominal fixo" (P100) para que o acionamento seja operado com os valores nominais fixos.

Função	X12:1 (DIØØ) /Reg. blo- queado	X12:2 (DIØ1) Horário/ parada	X12:3 (DIØ2) Antihorá- rio/parada	X12:4 (DIØ3) Liberação/ parada	X12:5 (DIØ4) n11/ n21	X12:6 (DIØ5) n12/ n22
Regulador bloqueado	0	Χ	Х	Х	X	X
Parada	1	Х	Х	0	Х	Х
Liberação e parada	1	0	0	1	Х	Х
Sentido horário com n11	1	1	0	1	1	0
Sentido horário com n12	1	1	0	1	0	1
Sentido horário com n13	1	1	0	1	1	1
Sentido antihorário com n11	1	0	1	1	1	0

Colocação em operação Partida do motor

O seguinte diagrama de pulsos mostra através de um exemplo como o acionamento é acionado utilizando os bornes X12:1...X12:6 com os valores nominais fixos internos. A saída digital X10:3 (DOØ2 "/freio") é utilizada para a ligação do contator de freio K12.





NOTA

Com o regulador bloqueado, o motor não recebe corrente. Um motor sem freio gira por inércia até parar.



5.14 Lista de parâmetros

Todos os parâmetros que também podem ser indicados e alterados através do controle manual são apresentados na coluna "FBG" (controle manual) da seguinte maneira:

Seleção no menu detalhado

Seleção no menu reduzido ou no menu detalhado

Short

Seleção através de ícones no controle manual e no menu detalhado

Seleção no FBG: colocação em operação do motor

Se for possível selecionar mais de um valor, o valor atribuído na ajuste de fábrica está indicado em **negrito**.

Nr. FBG		Index	Nome	Valor após a		
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
0			Valores indicados	(apenas p	para leitura)	
00_			Valores do process	so		
000	~	8318	Rotação (com sinal)		[rpm]	
001		8501	Indicação do usuá- rio para DBG11B		[Text]	
002	E.	8319	Freqüência (com sinal)		[Hz]	
004	_	8321	Corrente de saída (valor)		[% I _N]	
005		8322	Corrente ativa (com sinal)		[% I _N]	
800	Short	8325	Tensão do circuito intermediário		[V]	
009	~	8326	Corrente de saída		[A]	
01_			Indicações de stat	us		
010		8310	Estado do conversor		[Text]	
011		8310	Estado operacional		[Text]	
012		8310	Estado de irregularidade		[Text]	
013		8310	Current parameter set		Current parameter set	
014	Lon8	8327	Temperatura do dissipador		[°C]	
02_			Valores nominais a	analógico	os .	l .
020		8331	Entrada analógica Al1		[V]	
021	Lon6	8332	Entrada analógica Al2 (opcional)		[V]	

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa /	Ajuste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
03_			Entradas digitais	1	,	
030		8844	Entrada digital DI00		Fault reset	
031		8335	Entrada digital DI01		CW / STOP (programação fixa)	
032		8336	Entrada digital DI02		CCW / STOP	
033		8337	Entrada digital DI03		Enable / stop	
034		8338	Entrada digital DI04		n11 / n21	
035		8339	Entrada digital DI05		n12 / n22	
039	Lonb	8334	Entradas digitais DI00 DI05		Indicação coletiva das entradas digitais	
05_			Saídas digitais	1		
051		8349	Saída digital DO01		/FAULT	
052		8349	Saída digital DO02		Brake released	
053		8349	Saída digital DO03		Ready	
059	Lonb	8349	Saídas digitais DO01 DO03		Indicação coletiva das saídas digitais	
07_			Dados da unidade			
070		8301	Tipo da unidade		[Text]	
071		8361	Corrente nominal de saída		[A]	
076		8300	Firmware da unidade básica		[Código e versão]	
077		-	Firmware DBG		só no DBG60B	
08_			Memória de irregula	aridade	,	
080 084	Lon6	8366 8370	Irregularidade t-0 t-4	Código de irre- gulari- dade	Indicação de irregularidades ocorridas anteriormente	
09_			Diagnóstico da red	e		'
094		8455	PO 1 Valor nominal		[hex]	
095	Lon6	8456	PO 2 Valor nominal		[hex]	
096	20110	8457	PO 3 Valor nominal		[hex]	
097		8458	PI 1 Valor atual		[hex]	
098		8459	PI 2 Valor atual		[hex]	
099		8460	PI 3 Valor atual		[hex]	





Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / A	Ajuste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mos-	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação
				trador		em operação
1			Valores nominais /	rampas (na FBG apenas jogo de parâmetros 1)	<u>.</u>
10_			Seleção de valor no	ominal / E	Entrada de freqüência	
100		8461	Fonte de SetPoint de velocidade	0 1 2 4 6 7 8 9 10 11	Bipolar/Valor nominal fixo Unipolar/Valor nominal fixo RS-485 / valor nominal fixo Potenciômetro motor / valor nominal fixo Valor nominal fixo + Al1 Valor nominal fixo * Al1 MESTRE SBus1 MESTRE RS-485 SBus 1 / valor nominal fixo Entrada ajuste de freqüência / Valor nominal fixo Bipolar Al2 / Valor nominal fixo	
101	Short	8462	Fonte do sinal de controle	0 1 3 4	Terminals RS-485 SBus 1 3 wire control	
102		8840	Escala de freqüência) 120.00 [kHz]	
103		10247.15	Referência FI1	0	n _{máx} n _{ref}	
104		10247.10	Valor nominal da rotação de referên- cia n _{referência}	0 300	0 6000 rpm	
105		10416.1	Detecção de ruptura de fio	0 2 4 7	Sem resposta Parada imediata / Irregularidade Parada rápida / Irregularidade Parada rápida / Aviso	
106		10247.11	Curva característica F41 x1	0 100	•	
107		10247.12	Curva característica F41 y1	-100 %	0 +100 %	
108	Lonb	10247.13	Curva característica F41 x2	0 100	%	
109		10247.14	Curva característica F41 y2	–100 %	0 +100 %	
11_			Entrada analógica 1	1 (0 10	V)	1
110		8463	Escala Al1	0.1 1	10	
112	Short	8465	Modo de operação Al1	1 5 6 7 8 9	10 V, referência rotação máxima 0 - 20 mA, referência rotação máxima 4 - 20 mA, referência rotação máxima 0 - 10 V, referência n 0 - 20 mA, referência n 4 - 20 mA, referência n	
113		8466	Offset da tensão AI1	–10 V	. 0 +10 V	
116		10247.6	Curva característica Al1 x1	0 100	%	
117		10247.7	Curva característica Al1 y1	–100 %	0 +100 %	
118		10247.8	Curva característica Al1 x2	0 100	%	
119		10247.9	Curva característica Al1 y2	–100 %	0 +100 %	

Nr.	FBG	Index dec.	Nome	Faixa / / Mos- trador	Ajuste de fábrica MOVITOOLS [®] MotionStudio	Valor após a colocação em operação
12_			Entrada analógica	Al2 / mod	lo de operação da rotação com o FBG (opci	onal)
120		8469	Modo de operação Al2	0 1 2	Sem função 0 ±10 V + Setpoint 0 10 V limitação de corrente	
121	Lonb	8811	Adição do modo de operação da rotação com o FBG	0 1 2	Desligado Ligado Ligado (sem ajuste fixo)	
122		8799	Sentido de rotação operação manual FBG	0 1 2	Unipolar HOR Unipolar ANTIH Bipolar HOR E ANTIH	
126		10247.1	Curva característica Al2 x1	–100 %	0 +100 % (–10 V 0 +10 V)	
127		10247.2	Curva característica Al2 y1		0 +100 % (-n _{max} 0 +n _{max} / 0 I _{max})	
128	Lonb	10247.3	Curva característica Al2 x2		0 +100 % (–10 V 0 +10 V)	
129		10247.4	Curva característica Al2 y2	-100 % I _{max})	0 +100 % (–n _{max} 0 +n _{max} / 0	
13_ / 14_			Rampas de rotação	1/2		
130 / 140	E.	8807 / 9264	Rampa de aceleração t11 / t21	0.1 2	2000 [s]	
131 / 141		8808 / 9265	Rampa de desace- leração t11 / t21	0.1 2	2000 [s]	
134 / 144		8474 / 8482	Rampa t12 / t22	0.1 10) 2000 [s]	
135 / 145	lonb	8475 / 8483	Suavização S t23 / t22	0 1 2 3	Desligado Fraco Médio Forte	
136 / 146		8476 / 8484	Rampa de parada t13 / t23	0.1 2	20 [s]	
139 / 149		8928 / 8929	Monitoração de rampa 1 / 2	0 1	SIM NÃO	
15_			Função do potenció	òmetro m	notorizado	
150		8809	Rampa t3 de aceleração = de desaceleração	0.2 20) 50 [s]	
152	— Lonδ	8488	Salvar último valor nominal	off on	Desligado Ligado	
16_ / 17_			Valores nominais fi	xos	,	
160 / 170		8489 / 8492	Valor nominal interno n11 / n21	0 150	5000 [rpm]	
161 / 171		8490 / 8493	Valor nominal interno n12 / n22	0 750	5000 [rpm]	
162 / 172		8491 / 8494	Valor nominal interno n13 / n23	0 150	0 5000 [rpm]	
163 / 173		8814 / 8817	n11/n21 regulador PI		100 [%]	
164 / 174		8815 / 8818	n12/n22 regulador PI	0 15 .	100 [%]	
165 / 175		8816 / 8819	n13/n23 regulador PI	0 30 .	100 [%]	





Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa /	Ajuste de fábrica	Valor após a		
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação		
2			Parâmetros do regu	ulador				
25_			Regulador PI					
250		8800	Regulador PI	0 1 2	Desligado Normal Invertido			
251		8801	Ganho P	0 1	64			
252		8802	Componente I	0 1	. 2000 [s]			
253	Lon8	8465	Modo do valor atual PI	1 5 6 7 8 9	10 V, referência rotação máxima 0 - 20 mA, referência rotação máxima 4 - 20 mA, referência rotação máxima 0 - 10 V, referência n 0 - 20 mA, referência n 4 - 20 mA, referência n			
254		8463	Escala do valor atual PI	0.1 1.	0 10.0			
255		8812	Offset do valor atual PI	0.0 100.0 [%]				
3			Parâmetros do motor (em FBG apenas jogo de parâmetros 1)					
30_ / 31_			Limites 1 / 2					
300 / 310	8515 / 8519 8516 / 8520		Rotação partida/ parada 1 / 2	0 150 [rpm]				
301 / 311			Rotação mínima 1 / 2	0 15 5500 [rpm]				
302 / 312	~	8517 / 8521	Rotação máxima 1 / 2	0 1500 5500 [rpm]				
303 / 313	Lonb	8518 / 8522	Limite de corrente 1 / 2	0 150 [% I _N]				
32_ / 33_			Compensação do n	Compensação do motor 1 / 2				
320 / 330		8523 / 8528	Ajuste automático 1 / 2	off on	Desligado Ligado			
321 / 331		8524 / 8529	Boost 1 / 2	0 100	[%]			
322 / 332	Lon6	8525 / 8530	Compensação IxR 1 / 2	0 100 [%]				
323 / 333		8526 / 8531	Tempo de pré- magnetização 1 / 2	0 2 [s	-			
324 / 334		8527 / 8532	Compensação do escorregamento 1 / 2	0 500	[rpm]			
34_			Monitoração I _N -UL					
345 / 346	Lonb	9114 / 9115	Monitoração I _N -UL 1 / 2	0.1 50	00 A			

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa /	Ajuste de fábrica	Valor após a	
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação	
4			Sinais de referênci	a			
40_			Sinal de ref. de rotação				
400		8539	Valor de referência de rotação	0 750) 5000 [rpm]		
401		8540	Histerese	0 100) +500 [rpm]		
402	Lon6	8541	Tempo de atraso	0 1	. 9 [s]		
403		8542	Mensagem = "1" se	0 1	n < n _{ref} n > n _{ref}		
43_			Mensagem de corrente de referência				
430		8550	Valor de referência da corrente	0 100) 150 % I _N		
431		8551	Histerese	0 5	. 30 % I _N		
432	Lon6	8552	Tempo de atraso	0 1	. 9 s		
433		8553	Mensagem "1" se	0 1			
44_			Mensagem Imáx				
440		8554	Histerese		. 50 % I _N		
441		8555	Tempo de atraso	0 1	. 9 s		
442	Lonb	8556	Mensagem "1" se	0 1			
45_			Sinal de referência	do regu		1	
450		8813	Referência do valor atual Pl				
451	Lon6	8796	Mensagem = "1" se	0 1	Valor atual PI< referência PI Valor atual PI > referência PI		
5			Funções de contro	le (na FB	G apenas jogo de parâmetros 1)		
50_			Monitorações da ro	otação 1	12		
500 / 502		8557 / 8559	Monitoração da rotação 1 / 2	0 3	Desligado Motor / regenerativo		
501 / 503	Lon6	8558 / 8560	Tempo de atraso 1 / 2	0 1	. 10 [s]		
54_			Monitorações do encoder / motor				
540		9284	Resposta de vibra- ção do aciona- mento / aviso		Ajuste de fábrica: Indicar irregularidade		
541		9285	Resposta de vibra- ção do aciona- mento / irregularidade		Ajuste de fábrica: Parada rápida / aviso		
542		9286	Resposta de envelhecimento do óleo / irregularidade		Ajuste de fábrica: Indicar irregularidade		
543	Lon6	9287	Resposta de envelhecimento do óleo / aviso		Ajuste de fábrica: Indicar irregularidade		
544		9288	Envelhecimento do óleo / sobreaque- cimento	-	Ajuste de fábrica: Indicar irregularidade		
545		9289	Envelhecimento do óleo / men- sagem de pronto para funcionar		Ajuste de fábrica: Indicar irregularidade		
549		9290	Resposta de desgaste do freio		Ajuste de fábrica: Indicar irregularidade		



Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa /	Ajuste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS [®] MotionStudio	colocação em operação
6			Função dos bornes	S		
60_			Entradas digitais			
601		8336	Atribuição entrada digital DI02		0: Sem função1: Habilita/Parada rápida	
602		8337	Atribuição entrada digital DI03		(ajuste de fábrica DI03) 2: Horário/Parada 3: Anti-horário/Parada(ajuste de fábrica	
603		8338	Atribuição entrada digital DI04		DI02) 4: n11 / n21 (ajuste de fábrica DI04)	
604		8339	Atribuição entrada digital DI05		5: n12 / n22 (ajuste de fábrica DI05) n13 = n11 + n12 6: Comutação setpoint vel. fixas 7: Comutação grupo de parâmetros 8: Comutação de rampas 9: Motor potenciômetro aumenta 10: Motor potenciômetro diminui 11: /Irregularidade externa 12: Reset de falhas (ajuste de fábrica DI00) 19: Funcionamento síncrono livre do escravo 20: Memoriza o último setpoint 26: Mensagem de temperatura (só em DI05) 27: Vibração / aviso 28: Vibração / irregularidade 29: Desgaste do freio 30: Regulador bloqueado 33: Envelhecimento do óleo / aviso 34: Envelhecimento do óleo / irregularidade 35: Envelhecimento do óleo / sobreaquecimento 36: Envelhecimento do óleo / pronto para funcionar	
608	Short	8844	Atribuição entrada digital DI00			
62_			Saídas digitais			
620		8350	Atribuição saída digital DO01		Sem função I: /Irregularidade (ajuste de fábrica DO01) Presto (ajuste de fábrica DO02)	
621		8351	Atribuição saída digital DO02		2: Pronto (ajuste de fábrica DO03) 3: Estágio de saída ligado 4: Campo girante ligado	
622	Short	8916	Atribuição saída digital DO03		 5: Freio ativado (ajuste de fábrica DO02 / não em DO03) 8: Jogo de parâmetros 9: Sinal de ref. de rotação 11: Mensagem de comparação valor setpoint/real 12: Mensagem de corrente de referência 13: Mensagem Imáx 21: Saída IPOS 22: /Alarme IPOS 23: Valor atual referência Controle PI 24: Limite de corrente ativo (em preparação) 27: Parada segura 30: Aviso Ixt 31: Irregularidade Ixt 	

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa /	Valor após a	
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
64_			Saídas analógicas	AO1 (opc	ional)	11
640	Lon6	8568	Saída analógica AO1	0 1 2 3 4 5 6 7 11 12	Sem função Entrada de gerador de rampa Rotação nominal Rotação atual Freqüência atual Corrente de saída Corrente ativa Grau de utilização da unidade Rotação atual (com sinal) Freqüência atual (com sinal)	
641		10248.5	Referência AO1	0 1 2	3000 rpm, 100 Hz, 150 % n _{máx} n _{set ref.}	
642		8570	Modo de operação AO1	0 2 3 4	Sem função 0 20 mA 4 20 mA 0 10 V	
646		10246.1	Curva característica AO1 x1	–100 %	0 +100 %	
647		10246.2	Curva característica AO1 y1	0 100	%	
648	Lonb	10246.3	Curva característica AO1 x2	–100 %	0 +100 %	
649		10246.4	Curva característica AO1 y2	0 100	%	
7			Funções de controle (na FBG apenas jogo de parâmetros 1)			
70_			Modos de operação 1 / 2			
700 / 701	4	8574 / 8575	Modo de operação 1 / 2	0 2 3 4 21 22	VFC VFC & sistema de elevação VFC & frenagem de corrente contínua VFC & função de flying start Curva característica V/f V/f + frenagem de corrente contínua	
71_			Corrente em parada	1/2		
710 / 711	Lonb	8576 / 8577	Corrente em parada 1 / 2	0 50 % I _{Mot}		
72_			Função valor nomir	nal de pa	rada 1 / 2	
720 / 723		8578 / 8581	Função valor nominal de parada 1 / 2	off on	Desligado Ligado	
721 / 724	Lonb	8579 / 8582	Valor nominal da parada 1 / 2	0 30 .	500 [rpm]	
722 / 725		8580 / 8583	Offset de partida 1 / 2	0 30 .	500 [rpm]	
73_			Função de frenagem 1 / 2			
731 / 734		8749 / 8750	do freio 1 / 2	0 2 [s		
732 / 735	Lon6	8585 / 8587	Tempo de atuação do freio 1 / 2	0 2 [s		

Colocação em operação Lista de parâmetros



Nr.	FBG	Index dec.	Nome	Faixa / / Mos- trador	Ajuste de fábrica MOVITOOLS [®] MotionStudio	Valor após a colocação em operação
74_			Função de supress	ão de rot	tação	
740 / 742		8588 / 8590	Centro janela 1 / 2	0 150	0 1500 5000 rpm	
741 / 743	Lonb	8589 / 8591	Largura janela 1 / 2	0 300	rpm	
75_			Função mestre-esc	ravo		
750		8592	Valor nominal escravo			
751	Lon6	8593	Escala do valor nominal escravo			
76_			Comando manual			
760	Lon6	8798	Trava as teclas RUN/STOP	off on	Desligado Ligado	
77_			Função de alto rend	dimento	1	
770	Lonb	8925	Função de alto rendimento	off on	Desligado Ligado	
88			Funções da unidad	e (na FB0	G apenas jogo de parâmetros 1)	
80_			Setup			
800		_	Menu reduzido	long short		
801		_	Idioma DBG			
802	Short	8594	Ajuste de fábrica	no std ALL nEMA	0 / NÃO 1 / Padrão 2 / Estado de fornecimento 4 / Estado de fornecimento NEMA	
803		8595	Bloqueio de parâmetros	off on	Desligado Ligado	
804		8596	Reset de dados estatísticos		Sem ação Memória de irregularidade	
805		_	Tensão nominal da rede		50 500 V _{CA}	
806		_	Cópia DBG → MOVITRAC [®] B		Sim Não	
807		_	Cópia MOVITRAC [®] B → DBG		Sim Não	
808		8660	Tensão de saída 24 V		Desl Lig	
809		10204.1	Liberação IPOS		Desl Lig	
81_			Comunicação seria	İ	1	1
810	Lonb	8597	Endereço RS-485	0 99		
811		8598	Endereço de grupo RS-485	100 1	99	
812		8599	Tempo de timeout RS-485	0 650	[s]	

Colocação em operação Lista de parâmetros

Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / A	Ajuste de fábrica	Valor após a
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
82_			Operação de frenaç	jem 1 / 2		
820 / 821		8607 / 8608	Operação de 4 quadrantes 1 / 2	off on	Desligado Ligado	
83_			Respostas a irregul	aridades		1
830		8609	Resposta borne "Ext. error" ("Irregu- laridade externa")	 Parada imediata / irregularidade Parada rápida / irregularidade (830) Parada rápida / aviso (833 / 836) 		
833	Lonb	8612	Resposta timeout RS-485			
836		8615	Resposta timeout SBus			
84_			Resposta a reset	1		
840		8617	Reset manual		Yes No	
85_			Escala do valor rea	l da rota	ção	
850		8747	Fator de escala numerador	1 655	35 (só pode ser ajustado por SHELL)	
851		8748	Fator de escala denominador	1 655	35 (só pode ser ajustado por SHELL)	
852	Lon6	8772 / 8773	Unidade do usuário	Text		
853		9312	Rotação graduada FBG	0 1	Rotação Rotação graduada	
86_			Modulação 1 / 2			1
860 / 861	Lon6	8620 / 8621	Freqüência PWM 1 / 2	4 8 12 16	4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz	
862 / 863		8751 / 8752	PWM fixo 1 / 2	on off	Ligado Desligado	
87_			Parametrização dos	dados o	do processo	
870		8304	Descrição do valor nominal PO1		Sem função (ajuste de fábrica P872) Rotação nominal (ajuste de fábrica P871)	
871		8305	Descrição do valor nominal PO2		Rotação máx. Rampa Palavra de controle 1 (ajuste de fábrica P870)	
872	Lon6	8306	Descrição do valor nominal PO3		Palavra de controle 1 (ajuste de l'ablica Po70) Palavra de controle 2 Rotação nominal [%] Dados PO IPOS Valor nominal do regulador PI [%]	
873		8307	Descrição do valor atual PI1		Sem função Rotação atual (ajuste de fábrica P874)	
874		8308	Descrição do valor atual PI2		Corrente de saída (ajuste de fábrica P875) Corrente ativa	
875		8309	Descrição do valor atual Pl3		Palavra de estado 1 (ajuste de fábrica P873) Rotação atual [%] DADOS PI IPOS Valor atual do regulador PI [%]	
876	Lonb	8622	Liberar dados PO		Não Sim	



Colocação em operação Lista de parâmetros



Nr.	FBG	Index	Nome	Faixa / Ajuste de fábrica		Valor após a
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	colocação em operação
88_			Comunicação seria	SBus		
880	Lon6	8937	Protocolo SBus	0 / Movi 1 / CAN		
881		8600	Endereço SBus	0 63		
882		8601	Endereço de grupo SBus	0 63		
883		8602	Tempo timeout SBus	0 650	[s]	
884	Lonb	8603	Taxa de transmissão SBus	125 250 500 1000	125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1 MBaud	
886		8989	Endereço CANopen	1 2	127	



6 Operação


6.1 Backup de dados

6.1.1 Backup de dados com FBG11B

Com o controle manual FBG11B, é possível salvar dados de parâmetro do $MOVITRAC^{@}$ B no controle manual ou buscar dados de parâmetro no $MOVITRAC^{@}$ B a partir do controle manual.

Após copiar os parâmetros, controlar se estão corretos.

Backup de dados com FBG11B



Após copiar os dados, o MOVITRAC $^{\circledR}$ B está bloqueado. O estado bloqueado é indicado na indicação de estado com PARADA piscando. Além disso, o LED de estado pisca devagar em amarelo.

É possível suspender o bloqueio através de uma das seguintes medidas:

- · Pressionar a tecla RUN no FBG11B.
- Desligando a rede de alimentação, esperar 10 segundos e voltando a ligar a rede de alimentação.

6.1.2 Backup de dados com DBG60B

Copiar o jogo de parâmetros do MOVITRAC[®] B no controle manual DBG60B. Estão disponíveis as seguintes opções:

- No menu de contexto, selecionar o item de menu "COPIAR PARA DBG". Confirme com a tecla OK. O jogo de parâmetros é copiado do MOVITRAC[®] B para DBG60B.
- No menu de contexto, selecionar o item de menu "MODO PARÂMETROS". Selecionar o parâmetro P807 "MCB → DBG". O jogo de parâmetros é copiado do MOVITRAC[®] B para DBG60B.

6.1.3 Backup de dados com UBP11A

Copiar o jogo de parâmetros do MOVITRAC[®] B no módulo de parâmetros UBP11A. Para tanto, pressione a tecla no extremidade inferior do módulo. Isto só é possível utilizando um objeto pontiagudo.






6.1.4 Backup de dados com MOVITOOLS® MotionStudio

Quando dados tiverem de ser transmitidos com MOVITOOLS[®] MotionStudio para o conversor de freqüência MOVITRAC[®] B, em seguida o conversor deverá ser liberado novamente da seguinte forma:

- · Selecionar a unidade na rede
- · Abrir o menu de contexto com a tecla direita do mouse.
- Selecionar o menu [RUN/STOP através do teclado do software] [1]
- Selecionar [RUN] no teclado do software [2]



6.2 Códigos de retorno (r-19 ... r-38)

Códigos de retorno MOVITRAC® B:

Nr.	Denominação	Significado			
19	Bloqueio de parâmetros ativado	Parâmetros não podem ser alterados			
20	Ajuste de fábrica sendo reativado	Parâmetros não podem ser alterados			
23	Falta placa opcional	Falta placa opcional necessária para a função			
27	Falta placa opcional	Falta placa opcional necessária para a função			
28	É necessário bloqueio do regulador	É necessário bloqueio do regulador			
29	Valor não permitido para o parâmetro	 Valor não permitido para o parâmetro. Seleção da operação manual FBG não permitida uma vez que o PC está ativo em operação manual. 			
32	Liberação	Função não executável no estado LIBERAÇÃO			
34	Irregularidade na seqüência	 Irregularidade ao salvar em FBG11B. Colocação em operação com FBG não ocorreu. Executar a colocação em operação FBG com MotionStudio ou selecionar motor mais uma vez. 			
38	FBG11B registro de dados incorreto	Registro de dados salvo não é compatível com a unidade			



6.3 Indicações de status

6.3.1 Controle manual FBG11B

Se o estado do conversor for "acionamento liberado", será indicada a rotação atual calculada.

Estado	Indicação
Acionamento "Regulador bloqueado"	off
Acionamento "sem liberação"	StoP
Acionamento "Liberado"	8888 (rotação atual)
Ajuste de fábrica	SEt (ajuste)
Corrente em parada	dc
Operação em 24 V	24U

Estado das entradas / saídas digitais Os parâmetros P039 (entradas digitais) e P059 (saídas digitais) são adotados no menu de parâmetros como parâmetros de indicação. A indicação de estado é mostrada de modo digital. Atribui-se a cada entrada ou saída digital 2 segmentos verticalmente sobrepostos do display de 7 segmentos. Neste processo, o segmento superior acende quando a entrada ou saída digital estiver colocada e o segmento inferior acende quando a entrada ou a saída digital não estiver colocada. Os dois displays de 7 segmentos à direita indicam se P039 (di = entradas digitais) ou P059 (do = saídas digitais) é emitido.

Exemplos:

Topo: Estado de entrada: DI00 = 1 / DI01 = 0 / DI02 = 1 / DI03 = 1 / DI04 = 1 / DI05 = 0

Base: Estado de saída: DO01 = 1 / DO02 = 0 / DO03 = 1



6.3.2 Códigos de acendimento do LED

O LED na parte frontal da unidade indica os seguintes estados:

Estado	Indicação (opcional com FBG)	Código de acendimento: LED de status da unidade básica
"LIBERAÇÃO"	Rotação	Verde, aceso continuamente
"LIBERAÇÃO" no limite de corrente	Rotação piscando	Verde, piscando rapidamente
"CORRENTE EM PARADA"	dc	Verde, piscando devagar
Timeout	Irregularidade 43 / 46 / 47	Verde/amarelo, piscando
"SEM LIBERAÇÃO"	Stop	Amarelo, aceso continuamente
"AJUSTE DE FÁBRICA"	SEt	Amarelo, piscando rapidamente
"/REG. BLOQUEADO"	oFF	Amarelo, piscando rapidamente
"Operação em 24 V"	24 U piscando	Amarelo, piscando devagar
"PARADA SEGURA"	U piscando	Amarelo, piscando devagar
Operação manual FBG ativada ou con- versor parado através da tecla "Parada"	Ícone de operação manual FBG ou "Parada" piscando	Amarelo, ligado por muito tempo, deslig. rapidamente
Copiar	Irregularidade 97	Vermelho/amarelo, piscando
Irregularidade do sistema	Irregularidade 10 / 17 24 / 25 / 32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94	Vermelho, aceso continuamente
Sobretensão / falta de fase	Irregularidade 4 / 6 / 7	Vermelho, piscando devagar
Sobrecarga	Irregularidade 1 / 3 / 11 / 44 / 84	Vermelho, piscando rapidamente
Monitoração	Irregularidade 8 / 26 / 34 / 81 / 82	Vermelho, piscando 2 vezes
Proteção do motor	Irregularidade 31 / 8431 / 84	Vermelho, piscando 3 vezes



A

AVISO!

Interpretação incorreta da indicação U = "Parada segura" ativa.

Morte ou ferimentos graves.

A indicação U = "Parada segura" não está relacionada com a segurança e não deve ser utilizada para indicação de funcionamento seguro.

6.4 Códigos de estado da unidade

É possível fazer a leitura dos códigos de estado da unidade através da palavra de estado 1.

Código	Significado
0x0	Não está pronto para funcionar
0x1	Regulador bloqueado
0x2	Sem liberação
0x3	Corrente em parada ativa, sem liberação
0x4	Liberação
0x8	Ajuste de fábrica ativado

6.5 Controle manual DBG60B

6.5.1 Indicações básicas

0.00rpm 0.000Amp CONTROLLER INHIBIT

Indicação em caso de /REG. BLOQUEADO = "0".

0.00rpm 0.000Amp NO ENABLE

Indicação para o conversor sem liberação ("LIBERAÇÃO/PARADA" = "0").

950.00rpm 0.990Amp ENABLE (VFC)

Indicação com o conversor liberado.

NOTE 6: VALUE TOO HIGH

Mensagem de aviso

(DEL)=Quit FAULT 9 START UP

Indicação de irregularidade

6.5.2 Mensagens de aviso


Mensagem de aviso no DBG60B (aprox. por 2 s) ou no $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio/SHELL (mensagem deve ser confirmada):

Nr.	Texto DBG60B/SHELL	Descrição
1	INDEX ILEGAL	Índice solicitado através da interface não disponível.
2	NÃO IMPLEMENTADO.	 Tentativa de realizar uma função não implementada. Foi selecionado um serviço de comunicação incorreto. Foi selecionada operação manual através de interface não permitida (p. ex., fieldbus).
3	VALOR SÓ PARA LEITURA	Tentativa de alterar um valor somente para leitura.
4	PARÂM. BLOQUEADO	Bloqueio de parâmetro P 803 = "LIGADO", parâmetro não pode ser alterado.
5	SETUP ATIVO	Tentativa de alterar parâmetros durante ajuste de fábrica.
6	VALOR MUITO ALTO	Tentativa de introduzir um valor muito alto.
7	VALOR MUITO BAIXO	Tentativa de introduzir um valor muito baixo.
8	FALTA PLACA OPC	Falta a placa opcional necessária para a função selecionada.
-		
10	SOMENTE VIA ST1	A operação manual deve ser concluída através de X13:ST11/ST12 (RS485).
11	SOMENTE BORNE	A operação manual deve ser terminada através de BORNE (DBG60B ou UWS21B).
12	SEM ACESSO	Acesso aos parâmetros selecionados negado.
13	REG. FALTA REG BLOQ	Colocar borne DIØØ "/Reg. bloqueado" = "0" para a função selecionada.
14	VALOR INADMISSÍVEL	Tentativa de introduzir um valor inválido.
16	PARÂM. NÃO SALVO	Estouro do buffer da EEPROM; p. ex., devido a acessos de escrita cíclicos. O parâmetro não é salvo na EEPROM e é perdido após o DESLIGAMENTO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.
17	LIBERAR CONVERSOR	 O parâmetro a ser alterado pode ser ajustado apenas no estado "REG. BLOQUEADO". Tentativa de mudar para a operação manual em operação liberada



6.5.3 Funções do controle manual DBG60B

Funções das teclas DBG60B



[1]	Tecla de parada	Parada
[2]	Tecla ↑	Seta para cima, um item do menu para cima
[3]	Tecla RUN	Início
[4]	Tecla OK	OK, confirmar entrada de dados
[5]	Tecla contexto	Ativar menu de contexto
[6]	Tecla ↓	Seta para baixo, um item do menu para baixo
[7]	Tecla .	Vírgula decimal
[8]	Tecla ±	Mudança de sinal +/-
[9]	Tecla 0 9	Dígitos 0 9
[10]	Tecla ↔	Mudança de menu
[11]	Tecla idiomas	Selecionar idioma
[12]	Tecla DEL	Apagar a entrada anterior

Função de cópia do DBG60B

O controle manual DBG60B permite copiar jogos de parâmetros completos de uma unidade MOVITRAC[®] para outras unidades MOVITRAC[®]. Proceder da seguinte maneira:

- No menu de contexto, selecionar o item de menu "COPIAR PARA DBG". Confirme com a tecla OK.
- Depois do processo de cópia, inserir o controle manual em outro conversor.
- No menu de contexto, selecionar o item de menu "COPIAR PARA MC07B". Confirme com a tecla OK.





Modo parâmetros

Para ajustar parâmetros no modo de parâmetros, proceder da seguinte maneira:

1. Ativar o menu de contexto pressionando a tecla Contexto. O item de menu "MODO PARÂMETROS" encontra-se na primeira posição.

PARAMETER MODE VARIABLE MODE BASIC VIEW

2. Iniciar o MODO PARÂMETROS pressionando a tecla OK. É exibida a primeira indicação de parâmetro P000 "ROTA-ÇÃO". Usar a tecla ↑ ou ↓ para selecionar os grupos principais de parâmetros de 0 até 9.

P 000 rpm **SPEED** +0 0 CONTROLLER INHIBIT

3. Usar a tecla ↑ ou ↓ para selecionar o grupo principal de parâmetros desejado. O cursor permanece piscando embaixo do número do grupo principal de parâmetros.

P 1.. SETPOINTS/ RAMP GENERATORS

CONTROLLER INHIBIT

4. Usar a tecla OK para ativar a seleção do grupo principal de parâmetros desejados. O cursor piscando passa uma casa para a direita.

P 1.. SETPOINTS/ RAMP GENERATORS

CONTROLLER INHIBIT

5. Usar a tecla ↑ ou ↓ para selecionar o grupo principal de parâmetros desejado. O cursor permanece piscando embaixo do número do subgrupo de parâmetros.

\ 13. SPEED RAMPS 1

CONTROLLER INHIBIT

6. Usar a tecla OK para ativar a seleção de parâmetros no subgrupo de parâmetros desejado. O cursor piscando passa uma casa para a direita.

\ 13<u>.</u> SPEED RAMPS 1

CONTROLLER INHIBIT

7. Usar a tecla ↑ ou ↓ para selecionar o parâmetro desejado. O cursor permanece piscando embaixo do 3º algarismo do número de parâmetros.

T11 UP CCW

s +0.13 CONTROLLER INHIBIT

8. Ativar o modo de ajuste para o parâmetro selecionado com a tecla OK. O cursor encontra-se embaixo do valor do parâmetro.

T11 UP CCW

s

+0.13CONTROLLER INHIBIT

9. Usar a tecla ↑ ou ↓ para ajustar o valor de parâmetro desejado.

\ 132 T11 UP CCW s

+0.20

CONTROLLER INHIBIT

10. Confirmar o ajuste com a tecla OK e sair novamente do modo de ajuste com a tecla ↔. O cursor permanece mais uma vez piscando embaixo do 3º algarismo do número de parâmetros.

\ 13<u>2</u> T11 UP CCW

s +0.20

CONTROLLER INHIBIT





 Selecionar um outro parâmetro com a tecla ↑ ou ↓ ou retornar ao menu dos subgrupos de parâmetros com a tecla DEL. \ 13. SPEED RAMPS 1

CONTROLLER INHIBIT

 Selecionar um outro subgrupo de parâmetros com a tecla ↑ ou ↓ ou retornar ao menu dos grupos principais de parâmetros com a tecla DEL. P <u>1</u>.. SETPOINTS/ RAMP GENERATORS

CONTROLLER INHIBIT

13. Retornar ao menu de contexto com a tecla Contexto.

PARAMETER MODE VARIABLE MODE BASIC VIEW

Menu do usuário

O controle manual DBG60B dispõe no ajuste de fábrica de um menu do usuário, incluindo os parâmetros utilizados com maior freqüência. Os parâmetros do menu do usuário são marcados no display com o sinal "\" na frente do número do parâmetro (→ cap. "Lista completa de parâmetros"). É possível incluir ou apagar parâmetros. No total, é possível salvar no máximo 50 registros de parâmetros. Os parâmetros são exibidos na seqüência em que foram salvos no conversor. Em seguida, ocorre um classificação automática dos parâmetros.

 Chamar o menu de contexto pressionando a tecla Contexto. No menu de contexto, selecionar o item de menu "MENU UTILIZADOR" e confirmar com a tecla OK. É acessado o menu do usuário.

Acrescentar parâmetros ao menu do usuário

Para acrescentar parâmetros ao menu do usuário, proceder da seguinte maneira:

- Chamar o menu de contexto pressionando a tecla Contexto. Selecionar o item de menu "MODO PARÂMETROS".
- Selecionar o parâmetro desejado e confirmara seleção com a tecla OK.
- Retornar ao menu de contexto com a tecla Contexto. No menu de contexto, selecionar o item de menu "ADICIONAR Pxxx.". O parâmetro escolhido anteriormente está exibido em "xxx". Confirme com a tecla OK. O parâmetro selecionado é salvo no menu do usuário.

Apagar parâmetros do menu do usuário

Para apagar parâmetros do menu do usuário, proceder da seguinte maneira:

- Chamar o menu de contexto pressionando a tecla Contexto. Selecionar o item de menu "MENU UTILIZADOR".
- Selecionar o parâmetro que você pretende apagar. Confirme com a tecla OK.
- Retornar ao menu de contexto com a tecla Contexto. No menu de contexto, selecionar o item de menu "EXCLUIR Pxxx". O parâmetro escolhido anteriormente está exibido em "xxx". Confirme com a tecla OK. O parâmetro selecionado é apagado do menu do usuário.



Parâmetro de despertar

Após ligar a unidade, o parâmetro de despertar é exibido no display do DBG60B. De acordo com o fornecimento (ajuste de fábrica), o parâmetro de despertar é a indicação básica. É possível ajustar o parâmetro de despertar de forma individual. Os seguintes parâmetros estão disponíveis como parâmetro de despertar:

- Parâmetro (→ Modo parâmetros)
- Parâmetros do menu do usuário (→ Menu utilizador)
- · Indicação básica

Para salvar um parâmetro de despertar, proceder da seguinte maneira:

- Selecionar primeiramente o parâmetro desejado no modo de parâmetros
- Em seguida, selecionar o item de menu "PARÂM. DESPERTAR XXXX" no menu de contexto. O parâmetro de despertar selecionado está exibido em "XXXX". Confirme com a tecla OK.





7 Service / lista de irregularidades

7.1 Informações sobre a unidade

7.1.1 Memória de irregularidade

O conversor salva a mensagem de irregularidade na memória de irregularidade P080. Uma nova irregularidade não é salva na memória de irregularidade enquanto a mensagem de irregularidade não for resetada. O painel de operação local exibe a última irregularidade ocorrida. Assim, se ocorrerem duas irregularidades, o valor salvo em P080 e o valor exibido no painel de operação não serão os mesmos. Isto ocorre, p. ex., em caso de F-07 Sobretensão do circuito intermediário seguido de F-34 Timeout da rampa.

Quando ocorre uma irregularidade, são salvas as seguintes informações:

- · Irregularidade ocorrida
- · Estado das entradas / saídas digitais
- · Estado operacional do conversor
- · Estado do conversor
- · Temperatura do dissipador
- Rotação
- Corrente de saída
- · Corrente ativa
- · Grau de utilização da unidade
- Tensão do circuito intermediário

7.1.2 Reações de desligamento

Existem 3 tipos de reações de desligamento, dependendo da irregularidade.

Desligamento imediato

Esta resposta a irregularidade leva a um bloqueio imediato do estágio final com controle simultâneo da saída do freio, de modo que um freio disponível é aplicado. O conversor coloca a "mensagem de irregularidade" revoga o sinal de "pronto para funcionar".

Só é possível sair deste estado através de um reset de irregularidade explícito.

Parada

Esta resposta a irregularidade leva a uma parada na rampa de parada ajustada. Esta parada de irregularidade está sujeita a monitoração de tempo. Caso o acionamento não atingir a rotação partida/parada dentro de um intervalo de tempo especificado, o acionamento comuta para o estado de irregularidade, o estágio final é bloqueado e um freio disponível é aplicado. É gerada a mensagem de irregularidade "F34 Timeout de rampa". A mensagem original de irregularidade é sobrescrita. Se o acionamento atingir a rotação partida-parada, o acionamento comuta para o estado de irregularidade, o freio é aplicado e o estágio de saída é bloqueado. A "mensagem de irregularidade" é colocada; o "sinal de pronto a funcionar" é desligado.

Só é possível sair deste estado através de um reset de irregularidade explícito.

85

Service / lista de irregularidades

Informações sobre a unidade

Timeout (aviso)

A reação de desligamento leva a uma parada na rampa de parada rápida ajustada. A parada está sujeita a monitoração de tempo como na "Parada de irregularidade".

Se o acionamento atingir a rotação partida-parada, o acionamento comuta para o estado de aviso, o freio é aplicado e o estágio de saída é bloqueado. A "mensagem de irregularidade" é colocada; o sinal de "pronto a funcionar" permanece colocado.

Não é possível um reset de irregularidade explícito. A irregularidade só será resetada quando a comunicação voltar a ser estabelecida ou o tempo de timeout for colocado em 0 seg.

Comportamento do conversor no caso de controle através de uma interface de comunicação (RS-485 ou SBus):

- Desligar e ligar a rede de alimentação
- · Liberação sem efeito
- Dados válidos para interface monitorada por timeout
- Liberação

7.1.3 Reset

Reset da unidade básica

Uma mensagem de irregularidade pode ser resetada das seguintes maneiras:

 Reset através dos bornes de entrada com uma entrada digital correspondente selecionada (DIØØ, DIØ2...DIØ5). DIØØ é ocupada com reset de irregularidade no ajuste de fábrica.

Reset do controle manual

Uma mensagem de irregularidade pode ser resetada das seguintes maneiras:

Reset manual no painel de operação (tecla STOP/RESET).

A tecla "STOP/RESET" tem prioridade sobre a liberação através do borne ou da interface.

A tecla STOP/RESET pode ser utilizada para o reset após o surgimento de uma irregularidade que ocorreu com a resposta programada. Depois do reset, o acionamento é bloqueado. O acionamento deverá ser liberado com a tecla RUN.

Reset interface

Uma mensagem de irregularidade pode ser resetada das seguintes maneiras:

 Reset manual no MOVITOOLS[®] MotionStudio / P840 Reset manual = Yes ou no botão de reset da janela de status.



Service / lista de irregularidades Lista de irregularidades (F-00 ... F-113)



7.2 Lista de irregularidades (F-00 ... F-113)

Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
00	Sem irregularidades			
01	Sobrecorrente	Desligar imediato	Saída em curto-circuito	Eliminar o curto-circuito
		com bloqueio	Comutação da saída	Só comutar com o estágio de saída bloqueado
			Motor muito maior	Conectar motor menos potente
			Estágio de saída com defeito	Contactar a SEW Service se não conseguir resetar a irregula- ridade
03	Curto-circuito	Desligar imediato	Curto-circuito à terra no motor	Substituir o motor
	à terra	com bloqueio	Curto-circuito à terra no conversor	Substituir o MOVITRAC® B
			Curto-circuito à terra no cabo do motor	Eliminar o curto-circuito à terra
			Sobrecorrente (ver F-01)	• Ver F-01
04	Chopper de frenagem	Desligar imediato com bloqueio	Potência regenerativa excessiva	Aumentar as rampas de desaceleração
			Circuito do resistor de frenagem interrompido	Verificar o cabo do resistor de frenagem
			Curto-circuito no circuito do resistor de frenagem	Eliminar o curto-circuito
			Resistor de frenagem em alta impedância	Verificar os dados técnicos do resistor de frenagem
			 Chopper de frenagem com defeito 	Substituir o MOVITRAC® B
			Curto-circuito à terra	Eliminar o curto-circuito à terra
06	Falta de fase na		Falta de fase	Verificar a rede de alimentação
	alimentação	diato com bloqueio (só em conversores trifásicos)	Tensão da rede pequena demais	Verificar a tensão da rede
07	Sobretensão do circuito intermediário	Desligar imediato com bloqueio	Tensão do circuito intermediário demasiado alta	 Aumentar as rampas de desaceleração Verificar o cabo do resistor de frenagem Verificar os dados técnicos do resistor de frenagem
			Curto-circuito à terra	Eliminar o curto-circuito à terra
80	Monitoração da rotação	Desligar imediato com bloqueio	O controlador de corrente está funcionando no limite ajustado devido a:	
			Sobrecarga mecânica	 Reduzir a carga Verificar o limite de corrente. Aumentar as rampas de desaceleração Aumentar o tempo de atraso ajustado em P501¹⁾
			Falta de fase na alimentação	Verificar as fases da alimentação.
			Falta de fase no motor	Verificar o motor e o cabo do motor.
			 Foi excedida a rotação máxima nos modos de operação VFC 	Reduzir a rotação máxima
09	Colocação em operação	Desligar imediato com bloqueio	Conversor ainda não foi colocado em operação	Colocar o conversor em operação
			Motor desconhecido foi selecio- nado	Selecionar outro motor

Service / lista de irregularidades Lista de irregularidades (F-00 ... F-113)

Nr.	Denominação	Resposta	Ca	iusa possível	Αç	ão
10	IPOS-ILLOP	Parada com bloqueio	•	Comando incorreto durante o funcionamento do programa	•	Verificar o programa
		Só com IPOS	•	Condições incorretas durante o funcionamento do programa	•	Verificar a estrutura do programa
			•	Função inexistente / não imple- mentada no conversor	•	Utilizar outra função
11	Sobreaqueci- mento	Parada com bloqueio	•	Sobrecarga térmica do conversor	•	Reduzir a carga e/ou garantir refrigeração adequada Caso o resistor de frenagem esteja montado no dissipador: montar o resistor de frenagem externamente
17 24	Irregularidade do sistema	Desligar imediato com bloqueio	•	Sistema eletrônico do conversor com defeito, possivelmente devido a efeitos de EMC.	•	Verificar as conexões à terra e as blindagens, e melhorá-las se necessário. Contactar a SEW Service se o problema ocorrer de novo.
25	EEPROM	Parada com bloqueio	•	Erro no acesso ao EEPROM	•	Efetuar o ajuste de fábrica, resetar e voltar a ajustar os parâmetros. Contactar a SEW Service se o problema ocorrer de novo.
26	Borne externo	Lógica programável	•	Sinal de irregularidade externa através de entrada programável	•	Eliminar a causa específica da irregularidade; se necessário reprogramar o borne.
31	Sensor TF/TH	Parada com bloqueio	•	Motor muito quente, sensor TF ativado	•	Deixar o motor esfriar e resetar a irregularidade.
			•	Termistor do motor desligado ou ligado incorretamente Ligação entre o MOVITRAC [®] B e o termistor interrompida no motor	•	Verificar as conexões entre o MOVITRAC [®] B e o termistor.
32	Estouro do índice-IPOS	Parada com bloqueio	•	Regras de programação básicas violadas, causando estouro da pilha interna	•	Verificar e corrigir o programa do usuário
34	Timeout das rampas	Desligar imediato com bloqueio	•	Tempo de rampa ajustado foi excedido.	•	Aumentar o tempo de rampa
			•	O conversor indica F34 se, ao retirar a liberação, o acionamento ultrapassar o tempo de rampa de parada t13.	•	Aumentar o tempo de rampa de parada
36	Falta opcional	Desligar imediato com bloqueio	•	Tipo de placa opcional não é permitido.	•	Utilizar a placa opcional correta
			•	Fonte do valor nominal, fonte do sinal de controle ou modo de operação inválidos para esta placa opcional.	•	Ajustar a fonte do valor nominal correta Ajustar a fonte do sinal de controle correta Ajustar o modo de operação correto Verificar os parâmetros P120 e P121
37	Watchdog do sistema	Desligar imediato com bloqueio	•	Erro na seqüência do software do sistema	•	Verificar as conexões à terra e as blindagens, e melhorá-las se necessário. Contactar a SEW Service se o problema ocorrer de novo.
38	Software do sistema	Desligar imediato com bloqueio	•	Irregularidade do sistema	•	Verificar as conexões à terra e as blindagens, e melhorá-las se necessário. Contactar a SEW Service se o problema ocorrer de novo.
43	Timeout RS-485	Parada sem bloqueio ²⁾	•	Interrupção da comunicação entre o conversor e o PC	•	Verificar a comunicação entre o conversor e o PC.

Service / lista de irregularidades Lista de irregularidades (F-00 ... F-113)



Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
44	Grau de utilização da unidade	Desligar imediato com bloqueio	Grau de utilização da unidade (valor lxt) muito alto	 Reduzir a potência de saída Aumentar as rampas Se estes procedimentos não forem possíveis: usar um conversor mais potente
45	Inicialização	Desligar imediato com bloqueio	Erro na inicialização	Contactar a SEW Service.
47	Timeout system bus 1	Parada sem bloqueio	 Irregularidade durante a comuni- cação através do system bus 	Verificar a conexão do system bus
77	Palavra de controle IPOS	Parada com bloqueio	Irregularidade do sistema	Contactar a SEW Service.
80	Teste RAM	Desligamento imediato	Irregularidade interna da unidade, defeito na memória RAM	Contactar a SEW Service.
81	Condição de partida	Desligar imediato com bloqueio	Só no modo de operação "VFC sistema de elevação": Durante a fase de pré-magnetização, a corrente não pode ser injetada no motor a um nível suficientemente elevado: Potência de dimensionamento do	Verificar a conexão entre
			motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor.	verificar a coriexad entre o conversor e o motor Verificar os dados de colocação em operação e repetir se necessário
			Seção transversal do cabo do motor muito pequena	Verificar a seção transversal do cabo do motor, aumentar se necessário
82	Saída aberta	Desligar imediato com bloqueio	Só no modo de operação "VFC sistema de elevação":	
			 Interrupção de 2 ou de todas as fases de saída 	Verificar a conexão entre o conversor e o motor
			 Potência de dimensionamento do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor. 	 Verificar os dados de colocação em operação e repetir se neces- sário
84	Proteção do motor	Parada com bloqueio	Grau de utilização do motor muito alto	 Controlar monitoração I_N-UL P345/346 Reduzir a carga Aumentar as rampas Manter paradas mais longas
94	Checksum da EEPROM	Desligar imediato com bloqueio	EEPROM com defeito	Contactar a SEW Service.
97	Erro de cópia	Desligar imediato com bloqueio	 Módulo de parâmetros desligado durante o processo de cópia Desligar / ligar durante o processo de cópia 	 Antes de resetar a irregularidade: Ativar os ajustes de fábrica ou carregar os jogos de dados completos do módulo de parâmetros
98	Erro CRC flash	Desligamento imediato	Irregularidade interna da unidade. Defeito na memória flash.	Enviar a unidade para reparo.
100	Vibração/aviso	Indica irregularidade	Sensor de vibração avisa (→ Instruções de operação "DUV10A")	Determinar causa da vibração. Operação é possível até que F101 ocorra.
101	Irregularidade vibração	Parada rápida	Sensor de vibração comunica irregularidade	A SEW-EURODRIVE recomenda eliminar a causa da vibração imediatamente.
102	Envelheci- mento do óleo / Aviso	Indica irregularidade	Sensor de envelhecimento do óleo avisa	Planejar troca de óleo.
103	Envelheci- mento do óleo / irregularidade	Indica irregularidade	Sensor de envelhecimento do óleo comunica irregularidade	A SEW-EURODRIVE recomenda trocar o óleo do redutor imediatamente.

Service / lista de irregularidades

SEW Service

Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
104	Envelheci- mento do óleo / sobreaqueci- mento	Indica irregularidade	Sensor de envelhecimento do óleo comunica sobreaquecimento	 Deixar o óleo esfriar Verificar se a refrigeração do redutor funciona adequadamente.
105	Envelheci- mento do óleo / Mensagem de pronto para funcionar	Indica irregularidade	O sensor de envelhecimento do óleo não está pronto para funcionar.	 Verificar a tensão de alimentação do sensor de envelhecimento do óleo. Controlar o sensor de envelheci- mento do óleo, trocá-lo caso necessário
106	Desgaste do freio	Indica irregularidade	Lona do freio gasta	Trocar a lona do freio (→ Instruções de operação "Motores")
110	Irregularidade "Proteção "e" em área potencialmente explosiva"	Parada com bloqueio	Duração da operação abaixo de 5 Hz foi excedida	 Verificar o planejamento de projeto Reduzir a duração da operação para abaixo de 5 Hz
113	Ruptura de fio na entrada analógica	Lógica programável	Ruptura de fio na entrada analógica Al1	Verificar a cablagem

¹⁾ Através da alteração dos parâmetros 500 / 502 e 501 / 503, a monitoração da rotação é ajustada. Ao desativar ou a ajustar um tempo de atraso muito longo, não é possível evitar com segurança o abaixamento das instalações de elevação.

7.3 SEW Service

7.3.1 Service 24 horas

Através do número do Service 24 horas, você pode contactar um especialista da assistência técnica da SEW-EURODRIVE 24 horas por dia e 365 dias no ano.

Disque + 55 (0) 11 2489 9090 para contactar o Serviço de Assistência Técnica SEW, ou envie um fax para +55 (0) 11 6480 4618.

7.3.2 Envio para reparo

Caso não consiga eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com a SEW Service.

Quando contatar a SEW Service, favor informar os dados do estado da unidade. Isto facilita o atendimento.

Ao enviar uma unidade para reparo, favor informar os seguintes dados:
Número de série (→ etiqueta de identificação)
Denominação de tipo
Breve descrição da aplicação (aplicação, comando por bornes ou por comunicação serial)
Motor conectado (tensão do motor, ligação estrela ou triângulo)
Tipo da irregularidade
Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu
Sua própria suposição quanto às causas
Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidade



²⁾ Não é necessário resetar, a mensagem de irregularidade desaparece automaticamente após a comunicação ser restabelecida.

Service / lista de irregularidades

Armazenamento por longos períodos



7.4 Armazenamento por longos períodos

Em caso de armazenamento por longos períodos, ligar a unidade à tensão da rede por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos, por motivos de manutenção. Caso contrário, a vida útil do equipamento poderá ser reduzida.

Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada:

Capacitores eletrolíticos são inseridos nos conversores. Eles estão sujeitos a efeitos de envelhecimento quando estão desenergizados. Este efeito pode levar a danos dos capacitores eletrolíticos, se a unidade for conectada diretamente a tensão nominal após longo armazenamento.

Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW-EURODRIVE recomenda aumentar a tensão da rede lentamente até atingir a tensão máxima. Isto pode ser realizado, p. ex., utilizando um transformador variável para o qual a tensão de saída é ajustada de acordo com a visão geral a seguir. A SEW-EURODRIVE recomenda elevar a tensão de 0 V para o primeiro estágio após alguns segundos.

A SEW-EURODRIVE recomenda os seguintes estágios:

Unidades de 380/500 V_{CA}:

- Estágio 1: 350 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 2: 420 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 3: 500 V_{CA} por 1 hora

Unidades de 230 VAC:

- Estágio 1: 170 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 2: 200 V_{CA} por 15 minutos
- Estágio 3: 240 V_{CA} por 1 hora

Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar a ser armazenada por longos períodos com manutenção.

Dados técnicos

Marca CE, aprovação UL e C-Tick

8 Dados técnicos

8.1 Marca CE, aprovação UL e C-Tick

8.1.1 Marca CE

Os conversores de freqüência MOVITRAC[®] B satisfazem as exigências da norma de baixa tensão 73/23/CEE.



Os conversores de freqüência MOVITRAC® B são componentes destinados à montagem em máquinas e em sistemas industriais. Elas atendem à norma para produtos EMC EN 61800-3 *Acionamentos elétricos de rotação variável*. Se as instruções de instalação forem cumpridas, também serão preenchidos os pré-requisitos correspondentes para a obtenção da marca CE para todas as máquinas / todos os sistemas equipados com base na diretriz EMC 89/336/CEE. Maiores detalhes sobre a instalação de acordo com EMC encontram-se na publicação "A EMC na implementação prática" da SEW-EURODRIVE.

O cumprimento dos valores limite de classe C2 e C1 foi comprovado em uma estrutura de teste especificada. A SEW-EURODRIVE pode fornecer informações mais detalhadas sob consulta.

A marca CE na etiqueta de identificação indica a conformidade com a norma de baixa tensão 73/23/CEE. A SEW-EURODRIVE pode fornecer uma declaração de conformidade sob consulta.

8.1.2 Aprovação UL / CSA / Certificado GOST-R / C-Tick



As aprovações UL e cUL (EUA) foram concedidas para os seguintes MOVITRAC® B:

- · 220 V / monofásica
- · 220 V / trifásica
- 380/500 V / trifásica (0,25 ... 45 kW / 0,34 ... 60 HP)

A aprovação foi requerida para todas as outras unidades. cUL é equivalente à aprovação conforme CSA.



C

O certificado GOST-R (Rússia) foi aprovado para a série de unidades MOVITRAC[®] B. A aprovação C-Tick foi requerida para toda a série de unidades MOVITRAC[®] B. C-Tick certifica a conformidade segundo a ACMA (Australian Communications and Media Authority).





8.2 Dados técnicos gerais

A tabela seguinte contém as informações técnicas aplicáveis a todos os conversores de freqüência $MOVITRAC^{\circledR}$ B, independentemente do seu tamanho e desempenho.

MOVITRAC® B	Todos os tamanhos				
Imunidade a interferências	Atende à norma EN 61800-3				
Emissão de interferências em caso de instalação compatível com EMC	De acordo com a classe de valor limite ¹⁾ • Tamanho 0 2: C2 sem medidas adicionais • Tamanho 0 5: C1 com os respectivos filtros / ferrites dobráveis C1/C2 segundo EN 61800-3				
Corrente de fuga à terra	> 3,5 mA				
Temperatura ambiente ϑ _A (até 60 °C com redução de corrente)	• 220 V, 0.25 2.2 kW (0.34 3.0 HP) / 380/500 V, 0.25 4.0 kW (0.34 5.4 HP) Com capacidade de sobrecarga (máx. 150 % por 60 seg.): I _D = 100 % I _N / f _{PWM} = 4 kHz: -10 °C +40 °C (14 °F 104 °F) Sem capacidade de sobrecarga: I _D = 100 % I _N / f _{PWM} = 4 kHz: -10 °C +50 °C (14 °F 122 °F) I _D = 100 % I _N / f _{PWM} = 8 kHz: -10 °C +40 °C (14 °F 104 °F) I _D = 125 % I _N / f _{PWM} = 4 kHz: -10 °C +40 °C (14 °F 104 °F) • 3 × 220 V, 3.7 30 kW (5.0 40 HP) / 380/500 V, 5.5 75 kW (7.4 100 HP) Com capacidade de sobrecarga (máx. 150 % por 60 seg.): I _D = 100 % I _N / f _{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) Sem capacidade de sobrecarga: I _D = 100 % I _N / f _{PWM} = 4 kHz: 0 °C +50 °C (32 °F 122 °F) I _D = 100 % I _N / f _{PWM} = 8 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) I _D = 125 % I _N / f _{PWM} = 4 kHz: 0 °C +40 °C (32 °F 104 °F) Placa de montagem com "Cold Plate" < 70 °C (158 °F)				
Redução da temperatura ambiente (redução de corrente)	2,5 % I _N por K a 40 °C 50 °C (104 °F 122 °F) 3 % I _N por K a 50 °C 60 °C (122 °F 140 °F)				
Classe climática	EN 60721-3-3, classe 3K3				
Temperatura de armazenamento Temperatura de transporte	–25 °C +75 °C (−13 °F 167 °F) –25 °C +75 °C (−13 °F 167 °F)				
Tipo de refrigeração	Autorefrigeração: 220 V: ≤ 0.75 kW (1.0 HP) 380/500 V: ≤ 1.1 kW (1.5 HP) 220 V: ≥ 1.1 kW (1.5 HP) 220 V: ≥ 1.1 kW (1.5 HP) 380/500 V: ≥ 1.5 kW (2.0 HP)				
Classe de proteção EN 60529 (NEMA1)	 Tamanho 0 3: IP20 Tamanho 4 5 conexões de potência: IP00 Com tampa de plexiglas montada (fornecida) e com mangueira termoretrátil montada (não é fornecida). IP10 				
Modo de operação	Operação contínua				
Categoria de sobretensão	III de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)				
Tolerância da tensão de rede	EN 50160: ±10 %				
Classe de impurezas	2 de acordo com IEC 60664-1 (VDE 0110-1)				



Dados técnicos Dados técnicos gerais

MOVITRAC® B	Todos os tamanhos
Altitude de instalação	 Até h ≤ 1000 m (3281 ft) sem restrições. A h ≥ 1000 m (3281 ft) são válidas as seguintes restrições: De 1000 m até máx. 4000 m (3281 ft até máx. 13120 ft): Redução de I_N em 1 % por cada 100 m (328 ft) De 2000 m até máx. 4000 m (6562 ft até máx. 13120 ft): Unidades de 230 V_{CA}: redução da tensão nominal da rede V_{rede} em 3 V_{CA} para cada 100 m (328 ft) Unidades de 500 V_{CC}: redução da tensão nominal da rede V_{rede} em 6 V_{CA} para cada 100 m (328 ft) Acima de 2000 m (6562 ft) apenas classe de sobretensão 2, para classe de sobretensão 3 são necessárias medidas exteriores. Classes de sobretensão de acordo com DIN VDE 0110-1.
Dimensionamento	De acordo com DIN ISO 276-v
Tamanho 0: Restrições para operação contínua com 125 % I _N	 Temperatura ambiente máxima ϑ_A: 40 °C (104 °F) Tensão nominal da rede máxima V_{rede}: 400 V Sem montagem de trilho / resistor de submontagem Com 1 × 230 V: Fornecer bobina de rede ND

¹⁾ É necessária uma instalação elétrica para o cumprimento da classe de valor limite EMC. Favor seguir as instruções de instalação.





8.3 MOVITRAC® B Dados da eletrônica

Função	Borne	Denomi- nação	Padrão	Dados
Entrada de valor nominal ¹⁾ (entrada diferencial)	X10:1 X10:2 X10:3 X10:4	REF1 AI11 (+) AI12 (-) GND		+10 V, R_{Lmin} = 3 kΩ 0 +10 V (R_i > 200 kΩ) 0 20 mA / 4 20 mA (R_i = 250 Ω), Resolução 10 bits, ciclo de amostragem de 1 ms GND = Potencial de referência para sinais digitais e analógicos, potencial PE
Entradas digitais	X12:1 X12:2 X12:3 X12:4 X12:5 X12:6	DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05TF	Reset irregularidade Horário/parada Antihorário/ parada Liberação/ parada n11/n21 n12/n22	R _i = 3 kΩ, I _E = 10 mA, ciclo de amostragem de 5 ms, compatível com CLP Nível de sinal de acordo com EN 61131-2 tipo 1 ou tipo 3: • +11 +30 V → 1 / contato fechado • −3 +5 V → 0 / contato aberto • X12:2 / DI01 com função fixa rotação Horária/ Parada • X12:5 / DI04 utilizável como entrada de freqüência • X12:6 / DI05 utilizável como entrada TF
Tensão de alimentação para TF	X12:7	VOTF		Característica especial para TF de acordo com DIN EN 60947-8 / valor de disparo 3 k Ω
Saída de tensão auxiliar / tensão de alimentação externa ²⁾	X12:8	24VIO		Saída de tensão auxiliar: V = 24 V _{CC} , intensidade máxima de corrente admissível I _{máx} = 50 mA Tensão de alimentação externa: V = 24 V _{CC} –15 % / +20 % de acordo com EN 61131-2 Ver capítulo Planejamento de projeto / Tensão de alimentação externa 24 V _{CC}
Borne de referência	X12:9	GND		Potencial de referência para sinais digitais e ana- lógicos, potencial PE
Saídas digitais	X13:1 X13:2 X13:3 X13:4	GND DO02 DO03 GND	Freio liberado Pronto para funcionar	Compatível com CLP, tempo de resposta 5 ms, I _{máx} DO02 = 150 mA, I _{máx} DO03 = 50 mA, à prova de curto-circuito, de alimentação fixa até 30 V GND = Potencial de referência para sinais digitais e analógicos, potencial PE
Saída à relé	X13:5 X13:6 X13:7	DO01-C DO01-NO DO01-NC		Contato comum Contato fechado Contato aberto Intensidade de corrente: U _{máx} = 30 V, I _{máx} = 800 mA



Dados técnicos MOVITRAC® B Dados da eletrônica

Função	Borne	Denomi- nação	Padrão Dados				
Contato de segurança	X17:1	DGND: Pote	DGND: Potencial de referência para X17:3				
	X17:2	VO24: V _{SAÍE} unidade, nã	A = 24 V _{CC} , somente para a alimentação de X17:4 da mesma o é permitido para a alimentação de outras unidades				
	X17:3		SOV24: Potencial de referência para entrada CC+24 V "parada segura" (contato de segurança)				
	X17:4	SVI24: entra	VI24: entrada CC+24 V "Parada segura" (contato de segurança)				
	Seção transversal admitida para o cabo		Um fio por borne: Dois fios por born	0.081.5 mm ² (AWG2816) e: 0.25 1.0 mm ² (AWG2317)			
	Consumo de potência X17:4		Tamanho 0: 3 W Tamanho 1: 5 W Tamanho 2, 2S: 6 W Tamanho 3: 7,5 W Tamanho 4: 8 W Tamanho 5: 10 W				
	Capacidade de entrada X17:4		Tamanho 0: 27 μF Tamanho 15: 270 μF				
	Tempo para nova partida Tempo para bloqueio do estágio de saída		$t_A = 200 \text{ ms}$ $t_S = 200 \text{ ms}$				
	Nível do sinal		CC +19.2 V+30 V = "1" = contato fechado CC -30 V+5 V = "0" = contato aberto				
Tempo de resposta dos bornes	Bornes dig	jitais de entra	entrada e saída atualizados a cada 5 ms				
Seção transversal máx. do cabo	1,5 mm ² (<i>i</i> 1,0 mm ² (<i>i</i>	AWG15) sem AWG17) com	terminais terminais				

¹⁾ Se a entrada de valor nominal não for utilizada, ela deve ser colocada em GND. Caso contrário, é ajustada uma tensão de entrada medida de –1 V ... +1 V.

8.3.1 $\,$ 24 V_{CC} de consumo de potência para operação auxiliar 24 V

Tamanho	Consumo de potência da unidade básica ¹⁾	DBG60B	FIO11B	Opcional de fieldbus ²⁾³⁾	DHP11B ³⁾
0 MC07B00	5 W				
0 MC07BS0	12 W				
1, 2S, 2	17 W	1 W	2 W	3 W	4.5 W
3	23 W				
4, 5	25 W				

¹⁾ Inclusive FBG11B, FSC11B (UWS11A / USB11A). Considerar a carga das saídas digitais adicionalmente com 2,4 W por 100 mA.



²⁾ O tipo de unidade MC07B...-S0 sempre deve ser abastecido com tensão de alimentação externa.

²⁾ Os opcionais de fieldbus são: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ...


³⁾ Estes opcionais sempre devem ser adicionalmente abastecidos externamente.




8.4 Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.1 Visão geral MOVITRAC® B

380 / 500 V



220 V



Conexão à rede de alimentação 380 / 500 V / trifásica								
Tamanho	0XS	08	0L	28	2	3	4	5
Potência [kW / HP]	0.25 / 0.34 0.37 / 0.50	0.55 / 0.74 0.75 / 1.0 1.1 / 1.5 1.5 / 2.0	2.2 / 3.0 3.0 / 4.0 4.0 / 5.4	5.5 / 7.4 7.5 / 10	11 / 15	15 / 20 22 / 30 30 / 40	37 / 50 45 / 60	55 / 74 75 / 100


Conexão à rede de alimentação 220 V / monofásica							
Tamanho	0XS	08	0L				
Potência [kW / HP]	0.25 / 0.34 0.37 / 0.50	0.55 / 0.74 0.75 / 1.0	1.1 / 1.5 1.5 / 2.0 2.2 / 3.0				

Conexão à rede de alimentação 220 V / trifásica								
Tamanho	0XS	0S	0L	1	2	3	4	
Potência [kW / HP]	0.25 / 0.34 0.37 / 0.50	0.55 / 0.74 0.75 / 1.0	1.1 / 1.5 1.5 / 2.0 2.2 / 3.0	3.7 / 5.0	5.5 / 7.4 7.5 / 10	11 / 15 15 / 20	22 / 30 30 / 40	



Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.2 $380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanho 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP$




MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)	MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)			
Código		828 515 2	828 516 0	
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V_{rede}	3 × 380	. 500 V _{CA}	
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 H	lz ± 5 %	
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	0.9 A _{CA} 1.1 A _{CA}	1.4 A _{CA} 1.8 A _{CA}	
SAÍDA				
Tensão de saída	V _O	3 × 0	. V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	0.25 kW / 0.34 HP 0.37 kW / 0.50 HP	0.37 kW / 0.50 HP 0.55 kW / 0.74 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	1.0 A _{CA} 1.3 A _{CA}	1.6 A _{CA} 2.0 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	0.7 kVA 0.9 kVA	1.1 kVA 1.4 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	68	Ω	
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	30 W 35 W	35 W 40 W	
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb in	
Dimensões L × A × P 54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 ×			/ 2.15 × 7.28 × 6.437 in	
Peso	m	1.3 kg	/ 2.9 lb	





380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanhos 0S / 0,55 ... 1,5 kW / 0,74 ... 2,0 HP 8.4.3



MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)	0005-5A3- 4-x0	0008-5A3- 4-x0	0011-5A3-4- x0	0015-5A3- 4-x0	
Código da unidade padrão (-00) Código "Parada segura" (-S0) ¹⁾		828 517 9 828 995 6	828 518 7 828 996 4	828 519 5 828 997 2	828 520 9 828 998 0
ENTRADA				-	
Tensão nominal da rede	V _{rede}		3 × 380	500 V _{CA}	
Freqüência nominal da rede	f _{rede}		50 / 60	Hz ± 5 %	
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	1.8 A _{CA} 2.3 A _{CA}	2.2 A _{CA} 2.6 A _{CA}	2.8 A _{CA} 3.5 A _{CA}	3.6 A _{CA} 4.5 A _{CA}
SAÍDA					
Tensão de saída	Vo		3 × 0 .	V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação	P _{mot}	0.55 kW / 0.74 HP	0.75 kW / 1.0 HP	1.1 kW / 1.5 HP	1.5 kW / 2.0 HP
Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot 125}	0.75 kW / 1.0 HP	1.1 kW / 1.5 HP	1.5 kW / 2.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	2.0 A _{CA} 2.5 A _{CA}	2.4 A _{CA} 3.0 A _{CA}	3.1 A _{CA} 3.9 A _{CA}	4.0 A _{CA} 5.0 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	1.4 kVA 1.7 kVA	1.7 kVA 2.1 kVA	2.1 kVA 2.7 kVA	2.8 kVA 3.5 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	68 Ω			
GERAL					
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	40 W 45 W	45 W 50 W	50 W 60 W	60 W 75 W
Limite de corrente		150	% I _N por no m	ínimo 60 segur	ndos
Seção transversal do borne / torque B		4	mm ² / AWG12	/ 0.5 Nm / 4 lb	in
Dimensões	L×A× P	80 × 185 × 163.5 mm / 3.1 × 7.28 × 6.437 in			
Peso	m		1.5 kg	/ 3.3 lb	


¹⁾ O tipo de unidade MC07B...-S0 sempre deve ser abastecido com tensão de alimentação externa.





Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.4 380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanho 0L / 2,2 ... 4,0 kW / 3,0 ... 5,4 HP









MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)		0022-5A3-4-x0	0030-5A3-4-x0	0040-5A3-4-x0
Código da unidade padrão (-00) Código "Parada segura" (-S0) ¹⁾		828 521 7 828 999 9	828 522 5 829 000 8	828 523 3 829 001 6
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}		3 × 380 500 V _{CA}	1
Freqüência nominal da rede	f _{rede}		50 / 60 Hz ± 5 %	
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	5.0 A _{CA} 6.3 A _{CA} 8.6 A _{CA} 6.2 A _{CA} 7.9 A _{CA} 10.7 A _{CA}		
SAÍDA				
Tensão de saída	V _O		3 × 0 V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	2.2 kW / 3.0 HP 3.0 kW / 4.0 HP	3.0 kW / 4.0 HP 4.0 kW / 5.4 HP	4.0 kW / 5.4 HP 5.5 kW / 7.4 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	5.5 A _{CA} 6.9 A _{CA}	7.0 A _{CA} 8.8 A _{CA}	9.5 A _{CA} 11.9 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	3.8 kVA 4.8 kVA	4.8 kVA 6.1 kVA	6.6 kVA 8.2 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	68 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	80 W 95 W	95 W 120 W	125 W 180 W
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Dimensões	L×A×P	80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in		
Peso	m	2.1 kg / 4.6 lb		


¹⁾ O tipo de unidade MC07B...-S0 sempre deve ser abastecido com tensão de alimentação externa.






8.4.5 $\,$ 380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanho 2S / 5,5 ... 7,5 kW / 7,4 ... 10 HP








MOVITRAC [®] MC07B (alim. trifásica)		0055-5A3-4-00	0075-5A3-4-00	
Código		828 524 1	828 526 8	
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 380 500 V _{CA}		
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 H	Hz ± 5 %	
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	11.3 A _{CA} 14.1 A _{CA}	14.4 A _{CA} 18.0 A _{CA}	
SAÍDA				
Tensão de saída	Vo	3 × 0 V _{rede}		
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	5.5 kW / 7.4 HP 7.5 kW / 10 HP	7.5 kW / 10 HP 11 kW / 15 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	12.5 A _{CA} 15.6 A _{CA}	16 A _{CA} 20 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	8.7 kVA 10.8 kVA	11.1 kVA 13.9 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	47 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	220 W 290 W	290 W 370 W	
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in		
Dimensões	L×A×P	105 × 335 × 238 mm / 4.13 × 13.2 × 9.37 in		
Peso	m	5.0 kg / 11 lb		




Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.6 $\,$ 380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanho 2 / 11 kW / 15 HP









MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)		0110-5A3-4-00			
Código		828 527 6			
ENTRADA					
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 380 500 V _{CA}			
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 5 %			
Corrente nominal de rede 100 % operação I _{rede} Corrente nominal de rede 125 % operação I _{rede 125}		21.6 A _{CA} 27.0 A _{CA}			
SAÍDA					
Tensão de saída	V _O	3 × 0 V _{rede}			
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	11 kW / 15 HP 15 kW / 20 HP			
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	24 A _{CA} 30 A _{CA}			
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	16.6 kVA 20.8 kVA			
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	22 Ω			
GERAL					
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	400 W 500 W			
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos			
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in			
Dimensões	L×A×P	130 × 335 × 229 mm / 5.12 × 13.2 × 9.02 in			
Peso	m	6.6 kg / 15 lb			



8.4.7 $380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanho 3 / 15 ... 30 kW / 20 ... 40 HP$








MOVITRAC [®] MC07B (alim. trifásica)		0150-503-4-00	0220-503-4-00	0300-503-4-00	
Código		828 528 4	828 529 2	828 530 6	
ENTRADA					
Tensão nominal da rede	V _{rede}	;	3 × 380 500 V _{CA}	A	
Freqüência nominal da rede	f _{rede}		50 / 60 Hz ± 5 %		
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	28.8 A _{CA} 41.4 A _{CA} 54.0 A _C 36.0 A _{CA} 51.7 A _{CA} 67.5 A _C		54.0 A _{CA} 67.5 A _{CA}	
SAÍDA	1				
Tensão de saída	Vo		3 × 0 V _{rede}		
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	15 kW / 20 HP 22 kW / 30 HP	22 kW / 30 HP 30 kW / 40 HP	30 kW / 40 HP 37 kW / 50 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	32 A _{CA} 40 A _{CA}	46 A _{CA} 57.5 A _{CA}	60 A _{CA} 75 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	22.2 kVA 27.7 kVA	31.9 kVA 39.8 kVA	41.6 kVA 52.0 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	15 Ω 12 Ω		12 Ω	
GERAL					
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	550 W 690 W	750 W 940 W	950 W 1250 W	
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos			
Seção transversal do borne / torque	Bornes	6 mm ² / AWG10 10 mm ² / AWG8 16 mm ² / A		16 mm ² / AWG6	
		3.5 Nm / 31 lb in			
Dimensões	L×A×P	200 × 465 × 251 mm / 7.87 × 18.3 × 9.88 in			
Peso	m	15 kg / 33 lb			


kWA n i P Hz

Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.8 $\,$ 380 / 500 V_{CA} / trifásica / tamanho 4 / 37 ... 45 kW / 50 ... 60 HP








MOVITRAC [®] MC07B (alim. trifásica)		0370-503-4-00	0450-503-4-00	
Código		828 531 4	828 532 2	
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 380	. 500 V _{CA}	
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	65.7 A _{CA} 81.9 A _{CA}	80.1 A _{CA} 100.1 A _{CA}	
SAÍDA				
Tensão de saída	Vo	3 × 0	. V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	37 kW / 50 HP 45 kW / 60 HP	45 kW / 60 HP 55 kW / 74 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	73 A _{CA} 91.3 A _{CA}	89 A _{CA} 111.3 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	50.6 kVA 63.2 kVA	61.7 kVA 77.1 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	6 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	1200 W 1450 W	1400 W 1820 W	
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	25 mm ² / AWG4	35 mm ² / AWG2	
	14 Nm / 120 lb in		120 lb in	
Dimensões	L×A×P	280 × 522 × 250 mm / 11.0 × 20.6 × 9.84 in		
Peso	m	27 kg / 60 lb		






8.4.9 $380 / 500 \, V_{CA} / \, trifásica / \, tamanho \, 5 / \, 55 \dots \, 75 \, kW / \, 74 \dots \, 100 \, HP$








MOVITRAC [®] MC07B (alim. trifásica)		0550-503-4-00	0750-503-4-00	
Código		829 527 1	829 529 8	
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 380 500 V _{CA}		
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	94.5 A _{CA} 118.1 A _{CA}	117 A _{CA} 146.3 A _{CA}	
SAÍDA				
Tensão de saída	V _O	3 × 0 .	V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	55 kW / 74 HP 75 kW / 100 HP	75 kW / 100 HP 90 kW / 120 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	105 A _{CA} 131 A _{CA}	130 A _{CA} 162 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	73.5 kVA 90.8 kVA	91.0 kVA 112.2 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	6 Ω	4 Ω	
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	1700 W 2020 W	2000 W 2300 W	
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	35 mm ² / AWG2	50 mm ² / AWG0	
		14 Nm / 120 lb in		
Dimensões	L×A×P	280 × 610 × 330 mm / 11.0 × 24.0 × 13.0 in		
Peso	m	35 kg / 77 lb		



Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.10 220 V_{CA} / monofásica / tamanho 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP




MOVITRAC® MC07B (alim. monofásica)		0003-2B1-4-00	0004-2B1-4-00	
Código		828 491 1	828 493 8	
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	V _{rede} 1 × 200 240 V _{CA}		
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50/ 60 Hz ± 5 %		
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	4.3 A _{CA} 5.5 A _{CA}	6.1 A _{CA} 7.5 A _{CA}	
SAÍDA	1	,		
Tensão de saída	Vo	3 × 0 V _{rede}		
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	0.25 kW / 0.34 HP 0.37 kW / 0.50 HP	0.37 kW / 0.50 HP 0.55 kW / 0.74 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	1.7 A _{CA} 2.1 A _{CA}	2.5 A _{CA} 3.1 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	0.7 kVA 0.9 kVA	1.0 kVA 1.3 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	30 W 35 W	35 W 45 W	
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Dimensões	L×A×P	54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in		
Peso	m	1.3 kg / 2.9 lb		





8.4.11 220 V_{CA} / monofásica / tamanho 0S / 0,55 ... 0,75 kW / 0,74 ... 1,0 HP




MOVITRAC® MC07B (alim. monofásica)		0005-2B1-4-00	0008-2B1-4-00			
Código		828 494 6	828 495 4			
ENTRADA						
Tensão nominal da rede	V _{rede}	1 × 200	. 240 V _{CA}			
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50/ 60 H	lz ± 5 %			
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	8.5 A _{CA} 10.2 A _{CA}	9.9 A _{CA} 11.8 A _{CA}			
SAÍDA						
Tensão de saída	Vo	3 × 0 V _{rede}				
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	0.55 kW / 0.74 HP 0.75 kW / 1.0 HP	0.75 kW / 1.0 HP 1.1 kW / 1.5 HP			
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	3.3 A _{CA} 4.1 A _{CA}	4.2 A _{CA} 5.3 A _{CA}			
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	1.4 kVA 1.7 kVA	1.7 kVA 2.1 kVA			
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω				
GERAL						
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	45 W 50 W	50 W 65 W			
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos				
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in				
Dimensões	L×A×P	80 × 185 × 163.5 mm / 3.1 × 7.28 × 6.437 in				
Peso	m	1.5 kg / 3.3 lb				


kWA n i P Hz


Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.12 220 V_{CA} / monofásica / tamanho 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP










MOVITRAC® MC07B (alim. monofásica)		0011-2B1-4-00	0015-2B1-4-00	0022-2B1-4-00
Código		828 496 2	828 497 0	828 498 9
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	rede 1 × 200 240 V _{CA}		4
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	13.4 A _{CA} 16.7 A _{CA} 19.7 A _C 16.8 A _{CA} 20.7 A _{CA} 24.3 A _C		19.7 A _{CA} 24.3 A _{CA}
SAÍDA				
Tensão de saída	Vo	3 × 0 V _{rede}		
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	1.1 kW / 1.5 HP 1.5 kW / 2.0 HP	1.5 kW / 2.0 HP 2.2 kW / 3.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP 3.0 kW / 4.0 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	5.7 A _{CA} 7.1 A _{CA}	7.3 A _{CA} 9.1 A _{CA}	8.6 A _{CA} 10.8 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	2.3 kVA 2.9 kVA	3.0 kVA 3.7 kVA	3.5 kVA 4.3 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	70 W 90 W	90 W 110 W	105 W 132 W
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Dimensões	L×A×P	80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in		
Peso	m	2.2 kg / 4.9 lb		



8.4.13 220 V_{CA} / trifásica / tamanho 0XS / 0,25 ... 0,37 kW / 0,34 ... 0,50 HP





MOVITRAC [®] MC07B (alim. trifásica)	0003-2A3-4-00	0004-2A3-4-00	
Código	828 499 7	828 500 4	
ENTRADA			
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 200	. 240 V _{CA}
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 H	Hz ± 5 %
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	1.6 A _{CA} 1.9 A _{CA}	2.0 A _{CA} 2.4 A _{CA}
SAÍDA			
Tensão de saída	Vo	3 × 0 .	V _{rede}
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	0.25 kW / 0.34 HP 0.37 kW / 0.50 HP	0.37 kW / 0.50 HP 0.55 kW / 0.74 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	1.7 A _{CA} 2.1 A _{CA}	2.5 A _{CA} 3.1 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	0.7 kVA 0.9 kVA	1.0 kVA 1.3 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω	
GERAL			
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	35 W 40 W	40 W 50 W
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos	
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in	
Dimensões	L×A×P	54.5 × 185 × 163.5 mm / 2.15 × 7.28 × 6.437 in	
Peso	m	1.3 kg / 2.9 lb	




Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.14 220 V_{CA} / trifásica / tamanho 0S / 0,55 ... 0,75 kW / 0,74 ... 1,0 HP








MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)		0005-2A3-4-00	0008-2A3-4-00	
Código	828 501 2	828 502 0		
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 200	. 240 V _{CA}	
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50/ 60 H	lz ± 5 %	
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	2.8 A _{CA} 3.4 A _{CA}	3.3 A _{CA} 4.1 A _{CA}	
SAÍDA	'	•		
Tensão de saída	Vo	3 × 0 .	V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	0.55 kW / 0.74 HP 0.75 kW / 1.0 HP	0.75 kW / 1.0 HP 1.1 kW / 1.5 HP	
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	3.3 A _{CA} 4.1 A _{CA}	4.2 A _{CA} 5.3 A _{CA}	
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	1.4 kVA 1.7 kVA	1.7 kVA 2.1 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	50 W 60 W	60 W 75 W	
Limite de corrente	150 % I _N por no mínimo 60 segundos		ínimo 60 segundos	
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Dimensões	L×A×P	80 × 185 × 163.5 mm	/ 3.1 × 7.28 × 6.437 in	
Peso	m	1.5 kg / 3.3 lb		



8.4.15 220 V_{CA} / trifásica / tamanho 0L / 1,1 ... 2,2 kW / 1,5 ... 3,0 HP




MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)	0011-2A3-4-00	0015-2A3-4-00	0022-2A3-4-00	
Código	828 503 9	828 504 7	828 505 5	
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}		3 × 200 240 V _{CA}	4
Freqüência nominal da rede	f _{rede}		50 / 60 Hz ± 5 %	
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	5.1 A _{CA} 6.3 A _{CA}	6.4 A _{CA} 7.9 A _{CA}	7.6 A _{CA} 9.5 A _{CA}
SAÍDA				
Tensão de saída	Vo		3 × 0 V _{rede}	
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	1.1 kW / 1.5 HP 1.5 kW / 2.0 HP	1.5 kW / 2.0 HP 2.2 kW / 3.0 HP	2.2 kW / 3.0 HP 3.0 kW / 4.0 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	5.7 A _{CA} 7.1 A _{CA}	7.3 A _{CA} 9.1 A _{CA}	8.6 A _{CA} 10.8 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	-10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1		3.5 kVA 4.3 kVA	
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω		
GERAL				
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	75 W 90 W	90 W 110 W	105 W 140 W
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Dimensões	L×A×P	80 × 273.5 × 163.5 mm / 3.1 × 10.77 × 6.437 in		
Peso	m	2.2 kg / 4.9 lb		




Dados técnicosDados técnicos MOVITRAC® B

8.4.16 $\,$ 220 $\,$ V $_{CA}$ / trifásica / tamanho 1 / 3,7 kW / 5,0 HP









MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)		0037-2A3-4-00		
Código	828 506 3			
ENTRADA				
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 200 240 V _{CA}		
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 5 %		
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	12,9 A _{CA} 16,1 A _{CA}		
SAÍDA	1			
Tensão de saída	Vo	3 × 0 V _{rede}		
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	3.7 kW / 5.0 HP 5.5 kW / 7.4 HP		
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	14.5 A _{CA} 18.1 A _{CA}		
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	5.8 kVA 7.3 kVA		
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	27 Ω		
GERAL	1			
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	210 W 270 W		
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos		
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 0.5 Nm / 4 lb in		
Dimensões	L×A×P	105 × 315 × 173 mm / 4.13 × 12.4 × 6.81 in		
Peso	m	3.5 kg / 7.7 lb		

8.4.17 220 V_{CA} / trifásica / tamanho 2 / 5,5 ... 7,5 kW / 7,4 ... 10 HP










MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)	0055-2A3-4-00	0075-2A3-4-00	
Código	828 507 1	828 509 8	
ENTRADA			
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 200	. 240 V _{CA}
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 H	lz ± 5 %
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede}	19.5 A _{CA} 24.4 A _{CA}	27.4 A _{CA} 34.3 A _{CA}
SAÍDA			
Tensão de saída	Vo	3 × 0	. V _{rede}
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	5.5 kW / 7.4 HP 7.5 kW / 10 HP	7.5 kW / 10 HP 11 kW / 15 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	22 A _{CA} 27.5 A _{CA}	29 A _{CA} 36.3 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	8.8 kVA 11.0 kVA	11.6 kVA 14.5 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	12 Ω	
GERAL			
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	300 W 375 W	380 W 475 W
imite de corrente 150 % I _N por no mínimo 60 segui		nimo 60 segundos	
Seção transversal do borne / torque	Bornes	4 mm ² / AWG12 / 1.5 Nm / 13 lb in	
Dimensões	L×A×P	130 × 335 × 229 mm / 5.12 × 13.2 × 9.02 in	
Peso	m	6.6 kg / 15 lb	




Dados técnicos Dados técnicos MOVITRAC® B

8.4.18 220 V_{CA} / trifásica / tamanho 3 / 11 ... 15 kW / 15 ... 20 HP









MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)	0110-203-4-00	0150-203-4-00	
Código	828 510 1	828 512 8	
ENTRADA			
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 200	. 240 V _{CA}
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 H	lz ± 5 %
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	40.0 A _{CA} 50.0 A _{CA}	48.6 A _{CA} 60.8 A _{CA}
SAÍDA			
Tensão de saída	Vo	3 × 0	. V _{rede}
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	11 kW / 15 HP 15 kW / 20 HP	15 kW / 20 HP 22 kW / 30 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	42 A _{CA} 52.5 A _{CA}	54 A _{CA} 67.5 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	16.8 kVA 21.0 kVA	21.6 kVA 26.9 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	7.5 Ω	5.6 Ω
GERAL			
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	580 W 720 W	720 W 900 W
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos	
Seção transversal do borne / torque	Bornes	6 mm ² / AWG10	10 mm ² / AWG8
		3.5 Nm /	' 31 lb in
Dimensões	L×A×P	200 × 465 × 251 mm / 7.87 × 18.3 × 9.88 in	
Peso m		15 kg / 33 lb	



8.4.19 220 V_{CA} / trifásica / tamanho 4 / 22 ... 30 kW / 30 ... 40 HP







MOVITRAC® MC07B (alim. trifásica)	0220-203-4-00	0300-203-4-00	
Código	828 513 6	828 514 4	
ENTRADA			
Tensão nominal da rede	V _{rede}	3 × 200	. 240 V _{CA}
Freqüência nominal da rede	f _{rede}	50 / 60 H	Hz ± 5 %
Corrente nominal de rede 100 % operação Corrente nominal de rede 125 % operação	I _{rede} I _{rede 125}	72 A _{CA} 90 A _{CA}	86 A _{CA} 107 A _{CA}
SAÍDA			
Tensão de saída	Vo	3 × 0	V _{rede}
Potência do motor recomendada 100 % operação Potência do motor recomendada 125 % operação	P _{mot} P _{mot 125}	22 kW / 30 HP 30 kW / 40 HP	30 kW / 40 HP 37 kW / 50 HP
Corrente nominal de saída 100 % operação Corrente nominal de saída 125 % operação	I _N I _{N 125}	80 A _{CA} 100 A _{CA}	95 A _{CA} 118.8 A _{CA}
Potência de saída aparente 100 % operação Potência de saída aparente 125 % operação	S _N S _{N 125}	31.9 kVA 39.9 kVA	37.9 kVA 47.4 kVA
Mínimo valor admissível de resistor de frenagem (operação em 4 quadrantes)	R _{BW_mín}	3 Ω	
GERAL			
Potência dissipada 100 % operação Potência dissipada 125 % operação	P _V P _{V 125}	1100 W 1400 W	1300 W 1700 W
Limite de corrente		150 % I _N por no mínimo 60 segundos	
Seção transversal do borne / torque	Bornes	25 mm ² / AWG4	35 mm ² / AWG2
		14 Nm /	120 lb in
Dimensões	L×A×P	280 × 522 × 250 mm / 11.0 × 20.6 × 9.84 in	
Peso	m	27 kg / 60 lb	



Dados técnicos

Opcional controle manual FBG11B

8.5 Opcional controle manual FBG11B

O opcional FBG11B pode ser utilizado para o diagnóstico e a colocação em operação simples.

Código

1820 635 2

Funções

- Exibe valores do processo e indicações de estado
- Consulta da memória de irregularidade e reset de irregularidade
- Indicação e ajuste de parâmetros
- Backup de dados e transmissão de jogos de parâmetros
- Menu simples de colocação em operação para motores SEW e de outras marcas Comando manual do MOVITRAC $^{\circledR}$ B

Equipamento

- Display de 7 segmentos de 5 dígitos / 6 teclas / 8 ícones / modo de operação da rotação
- Seleção entre menu reduzido e menu detalhado
- Pode ser encaixado no conversor (em operação)
- Grau de proteção IP20 (EN 60529)







8.6 Módulo de comunicação FSC11B

O módulo de comunicação FSC11B permite a comunicação com outras unidades. Estas podem ser: PC, painel de operação, MOVITRAC[®] ou MOVIDRIVE[®].

Código


Funções

- Comunicação com CLP / MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® / PC
- Operação / parametrização / serviço (PC)
- Os opcionais FSC11B e FIO11B são montados no mesmo local de fixação e por esta razão não podem ser utilizados ao mesmo tempo.

Equipamento

- RS-485 (uma interface): Bornes encaixáveis e interface de serviço (conector fêmea RJ10)
- System bus baseado em CAN (SBus) (bornes encaixáveis)
 Protocolos suportados: MOVILINK[®] / SBus / RS-485 / CANopen





Função	Borne	Denominação	Dados
System bus (SBus)	X46:1 X46:2 X46:3 X46:4 X46:5 X46:6 X46:7	SC11: SBus positivo SC12: SBus negativo GND: potencial de referência SC21: SBus positivo SC22: SBus negativo GND: potencial de referência 24VIO: tensão auxiliar / tensão de alimentação externa	Rede CAN de acordo com a especificação CAN 2.0, parte A e B, técnica de transmissão de acordo com ISO 11898, máx. 64 participantes, resistor de terminação (120 Ω) ligado através de chave DIP Seção transversal do borne: 1,5 mm² (AWG15) sem terminais 1,0 mm² (AWG17) com terminais
Interface RS-485	X45:H X45:L X45:⊥	ST11: RS-485+ ST12: RS-485- GND: potencial de referência	Padrão EIA, 9,6 kBaud, no máximo 32 participantes Comprimento máximo de cabo 200 m (656 ft) Resistor de terminação dinâmico integrado Seção transversal do borne: – 1,5 mm² (AWG15) sem terminais – 1,0 mm² (AWG17) com terminais
	X44 RJ10	Interface de serviço	Conexão: Apenas para fins de serviço, unicamente para conexão ponto a ponto Comprimento máximo de cabo 3 m (10 ft)



Dados técnicos Módulo analógico FIO11B

8.7 Módulo analógico FIO11B

Código 1820 637 9

8.7.1 Descrição

O módulo analógico FIO11B complementa a unidade básica com as seguintes interfaces:

- · Entrada de valor nominal
- · Saída analógica
- Interface RS-485
- Os opcionais FIO11B e FSC11B são montados no mesmo local de fixação e, por esta razão, não podem ser utilizados ao mesmo tempo.





8.7.2 Dados do sistema eletrônico do módulo analógico FIO11B

Função	Borne	Denominação	Dados
Entrada de valor nominal ¹⁾	X40:1 X40:2	Al2: entrada de tensão GND: potencial de referência	-10 +10 V R _i > 40 kΩ Resolução 10 bits Ciclo de amostragem de 5 ms
Saída analógica / alternativamente como saída de corrente ou saída de tensão	X40:3 X40:4 X40:5	GND: potencial de referência AOV1: saída de tensão AOC1: saída de corrente	0 +10 V / I_{max} = 2 mA 0 (4) 20 mA Resolução 10 bits Ciclo de amostragem de 5 ms À prova de curto-circuito e de alimentação fixa até 30 V Resistência de carga R_L ≤ 750 Ω
Interface RS-485	X45:H X45:L X45:⊥	ST11: RS-485+ ST12: RS-485- GND: potencial de referência	Padrão EIA, 9,6 kBaud, no máximo 32 participantes Comprimento máximo de cabo 200 m (656 ft) Resistor de terminação dinâmico integrado Seção transversal do borne: – 1,5 mm² (AWG15) sem terminais – 1,0 mm² (AWG17) com terminais
	X44 RJ10	Interface de serviço	Conexão: Apenas para fins de serviço, unicamente para conexão ponto a ponto Comprimento máximo de cabo 5 m (20 ft)

¹⁾ Se a entrada de valor nominal não for utilizada, ela deve ser colocada em GND. Caso contrário, é ajustada uma tensão de entrada medida de –1 V ... +1 V.





Alemanha					
Administração	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0		
Fábrica		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970		
Vendas		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de		
		Caixa postal	sew@sew-eurodrive.de		
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal			
Fábrica / Redutor	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0		
industrial		Christian-Pähr-Str.10	Fax +49 7251 75-2970		
		D-76646 Bruchsal			
Service	Centro	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710		
Competence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711		
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de		
	Norte	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30		
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55		
		D-30823 Garbsen (próximo a Hanover)	sc-nord@sew-eurodrive.de		
	Leste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0		
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30		
		D-08393 Meerane (próximo a Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de		
	Sul	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10		
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50		
		D-85551 Kirchheim (próximo a Munique)	sc-sued@sew-eurodrive.de		
	Oeste	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30		
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55		
		D-40764 Langenfeld (próximo a Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de		
	Eletrônica	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780		
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769		
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de		
	Drive Service	Hotline / Plantão 24 horas	+49 180 5 SEWHELP		
			+49 180 5 7394357		
	Para mais endereços, consultar os serviços de assistência na Alemanha.				

França			
Fábrica	Haguenau	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 88 73 67 00
Vendas		48-54 route de Soufflenheim	Fax +33 3 88 73 66 00
Service		B. P. 20185	http://www.usocome.com
		F-67506 Haguenau Cedex	sew@usocome.com
Fábrica	Forbach	SEW-USOCOME	Tel. +33 3 87 29 38 00
		Zone industrielle	
		Technopôle Forbach Sud	
		B. P. 30269	
		F-57604 Forbach Cedex	
Unidades de	Bordeaux	SEW-USOCOME	Tel. +33 5 57 26 39 00
montagem		Parc d'activités de Magellan	Fax +33 5 57 26 39 09
Vendas		62 avenue de Magellan - B. P. 182	
Service		F-33607 Pessac Cedex	
	Lyon	SEW-USOCOME	Tel. +33 4 72 15 37 00
		Parc d'affaires Roosevelt	Fax +33 4 72 15 37 15
		Rue Jacques Tati	
		F-69120 Vaulx en Velin	
	Nantes	SEW-USOCOME	Tel. +33 2 40 78 42 00
		Parc d'activités de la forêt	Fax +33 2 40 78 42 20
		4 rue des Fontenelles	
		F-44140 Le Bignon	



França			
	Paris	SEW-USOCOME	Tel. +33 1 64 42 40 80
		Zone industrielle	Fax +33 1 64 42 40 88
		2 rue Denis Papin	
		F-77390 Verneuil l'Etang	
	Para mais endere	ços, consultar os serviços de assistência na França	a.
Argentina			
Unidade de montagem	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.	Tel. +54 3327 4572-84
Vendas		Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5	Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar
Service		1619 Garin	http://www.sew-eurodrive.com.ar
Argélia			
Vendas	Argel	REDUCOM Sarl	Tel. +213 21 8214-91
		16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue	Fax +213 21 8222-84
		16200 El Harrach Alger	info@reducom-dz.com http://www.reducom-dz.com
		10200 Et Hallacit Aigel	mtp.//www.reducom-uz.com
Austrália			
Unidades de	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
montagem		27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1003
Vendas Service		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au
Service			enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
		9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2104	enquires@sew-eurodrive.com.au
África do Sul			
Unidades de montagem	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 11 248-7000
Vendas		Eurodrive House	Fax +27 11 494-3104
Service		Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2	http://www.sew.co.za info@sew.co.za
		Johannesburg 2013	1110@3cw.co.2a
		P.O.Box 90004	
		Bertsham 2013	
	Cape Town	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 21 552-9820
	•	Rainbow Park	Fax +27 21 552-9830
		Cnr. Racecourse & Omuramba Road	Telex 576 062
		Montague Gardens	cfoster@sew.co.za
		Cape Town	
		P.O.Box 36556	
		Chempet 7442 Cape Town	
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED	Tel. +27 31 700-3451
	Danvall	2 Monaco Place	Fax +27 31 700-3847
		Pinetown	cdejager@sew.co.za
		Durban	
		P.O. Box 10433, Ashwood 3605	
	Nelspruit	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.	Tel. +27 13 752-8007
		7 Christie Crescent	Fax +27 13 752-8008
		Victoria.	
		Vintonia	robermeyer@sew.co.za
		P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	robermeyer@sew.co.za





Áustria			
Unidade de montagem Vendas Service	Viena	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://www.sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Bélgica			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	SEW-EURODRIVE Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Service Competence Center	Redutores industriais	SEW-EURODRIVE Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Belarus			
Vendas	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 http://www.sew.by sales@sew.by
Brasil			
Fábrica Vendas Service	Administração e Fábrica	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496 SEW Service - Plantão 24 horas Tel. (11) 2489-9090 Fax (11) 2480-4618 Tel. (11) 2489-9030 Horário Comercial	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br sew@sew.com.br
Bulgária			
Vendas	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@bever.bg
Camarões			
Vendas	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 electrojemba@yahoo.fr
Canadá			
Unidades de montagem Vendas Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca I.watson@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal Para mais endered	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 cos, consultar os serviços de assistência no Cana	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	. a.a maio ondoroç	. 11, 13.134.ta. 33 331 figod do dodicionola filo Galil	



Cazaquistão			
Vendas	Almaty	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 http://www.sew-eurodrive.kz sew@sew-eurodrive.kz
Chile			
Unidade de montagem Vendas Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Caixa postal Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl
China			
Fábrica Unidade de montagem Vendas Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn
Unidade de montagem Vendas Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	Wuhan	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	Xi'An	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
	Para mais ender	reços, consultar os serviços de assistência na China	
Colômbia			
Unidade de montagem Vendas Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Coreia do Sul			
Unidade de montagem Vendas Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master.korea@sew-eurodrive.com
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 master@sew-korea.co.kr





Costa do Marfim			
Vendas	Abidjan	SICA Société industrielle & commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1115 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 sicamot@aviso.ci
Croácia			
Vendas Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr
Dinamarca			
Unidade de montagem Vendas Service	Copenhague	SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve	Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk
Egito			
Vendas Service	Cairo	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ copam@datum.com.eg
Emirados Árabes	s Unidos		
Vendas Service	Sharjah	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 copam_me@eim.ae
Eslováquia			
Vendas	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 sew@sew-eurodrive.sk http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
	Košice	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 sew@sew-eurodrive.sk
Eslovênia			
Vendas Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Espanha			
Unidade de montagem Vendas Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es



Vendas	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
E.U.A.			
Fábrica	Região Sudeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Unidade de		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
montagem		P.O. Box 518	Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Vendas Service		Lyman, S.C. 29365	Fax Assembly +1 864 439-0566
OCI VICE			Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Unidades de	Região Nordeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
montagem	·	Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
Vendas		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
Service		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Região Centro-	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
	Oeste	2001 West Main Street	Fax +1 937 332-0038
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Região Sudoeste	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
	Suudeste	3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Região Ocidental	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
	Octaentai	30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Fax +1 510 487-6433
			cshayward@seweurodrive.com
	Para mais endereç	os, consultar os serviços de assistência nos E.U	J.A.
Finlândia			
Unidade de montagem	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
Vendas		Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi
Service		1114-13000 11011012 2	sew@sew.fi
Fábrica		0514/1 1 // 10 0	
	Karkkila	SEW Industrial Gears Oy	Tel. +358 201 589-300
Unidade de	Karkkila	Valurinkatu 6, PL 8	
Unidade de montagem	Karkkila	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi
	Karkkila	Valurinkatu 6, PL 8	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310
	Karkkila	Valurinkatu 6, PL 8	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi
montagem	Karkkila Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059
montagem Gabão		Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059
montagem Gabão		Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi
montagem Gabão Vendas		Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059
montagem Gabão Vendas Grã-Bretanha	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de		Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855
montagem Gabão Vendas Grã-Bretanha	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem Vendas	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem Vendas	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem Vendas	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem Vendas Service	Libreville	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem Vendas Service Grécia	Libreville Normanton Drive Service Hotl	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR line / Plantão 24 horas	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk Tel. 01924 896911
Gabão Vendas Grã-Bretanha Unidade de montagem Vendas Service Grécia Vendas	Libreville Normanton Drive Service Hotl	Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR line / Plantão 24 horas Christ. Boznos & Son S.A.	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi Tel. +241 741059 Fax +241 741059 esg_services@yahoo.fr Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk Tel. 01924 896911 Tel. +30 2 1042 251-34





Holanda			
Unidade de montagem Vendas Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Hong Kong			
Unidade de montagem Vendas Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 contact@sew-eurodrive.hk
Hungria			
Vendas Service	Budapeste	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
Irlanda			
Vendas Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 info@alperton.ie http://www.alperton.ie
Israel			
Vendas	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il office@liraz-handasa.co.il
Itália			
Unidade de montagem Vendas Service	Solaro	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Índia			
Unidade de montagem Vendas Service	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com salesvadodara@seweurodriveindia.co m
Unidade de montagem Vendas Service	Chennai	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 saleschennai@seweurodriveindia.com
	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited Unit No. 301, Savorite Bldg, Plot No. 143, Vinayak Society, off old Padra Road, Vadodara - 390 007. Gujarat	Tel. +91 265 2325258 Fax +91 265 2325259 salesvadodara@seweurodriveindia.com
Japão			
Unidade de montagem Vendas Service	Iwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 http://www.sew-eurodrive.co.jp sewjapan@sew-eurodrive.co.jp



Letônia			
Vendas	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libano			
Vendas	Beirute	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 ssacar@inco.com.lb
Jordânia Kuwait Arábia Saudita Síria	Beirute	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 info@medrives.com http://www.medrives.com
Lituânia			
Vendas	Alytus	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburgo			
Unidade de montagem Vendas Service	Bruxelas	SEW Caron-Vector Research park Haasrode Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 http://www.sew-eurodrive.be info@sew-eurodrive.be
Malásia			
Unidade de montagem Vendas Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Marrocos			
Vendas	Casablanca	Afit Route D'El Jadida KM 14 RP8 Province de Nouaceur Commune Rurale de Bouskoura MA 20300 Casablanca	Tel. +212 522633700 Fax +212 522621588 fatima.haquiq@premium.net.ma http://www.groupe-premium.com
México			
Unidade de montagem Vendas Service	Quéretaro	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Noruega			
Unidade de montagem Vendas Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Nova Zelândia			
Unidades de montagem Vendas Service	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz





Nova Zelândia			
Nova Zelandia	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.	Tel. +64 3 384-6251
	Christenarch	10 Settlers Crescent, Ferrymead	Fax +64 3 384-6455
		Christchurch	sales@sew-eurodrive.co.nz
Paquistão			
Vendas	Karachi	Industrial Power Drives	Tel. +92 21 452 9369
		Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central	Fax +92-21-454 7365
		Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,	seweurodrive@cyber.net.pk
		Karachi	
Peru			
Unidade de	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES	Tel. +51 1 3495280
montagem Vendas		S.A.C. Los Calderos, 120-124	Fax +51 1 3493002
Service		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Dolân's			,
Polônia Unidade de	Łódź	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 676 53 00
montagem	LOUZ	ul. Techniczna 5	Fax +48 42 676 53 45
Vendas		PL-92-518 Łódź	http://www.sew-eurodrive.pl
Service			sew@sew-eurodrive.pl
	Service 24 horas	•	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Unidade de montagem	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Vendas		Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt
Service		T 5555 55 T MSG/Maga	infosew@sew-eurodrive.pt
Romênia			
Vendas	Bucareste	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Rússia			
Unidade de montagem	São Petersburgo	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Vendas	retersburgo	P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru
Service		100220 Of. 1 eteraburg Russia	sew@sew-eurodrive.ru
Senegal			
Vendas	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale	Fax +221 338 494 771
		Km 8, Route de Rufisque	senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251, Dakar	http://www.senemeca.com
Sérvia			
Vendas	Belgrado	DIPAR d.o.o.	Tel. +381 11 347 3244 /
		Ustanicka 128a	+381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337
		PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	office@dipar.rs
		555 Troop Beograd	



Cingapura			
Unidade de	Cingapura	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
montagem		No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Vendas		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
Service		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Suécia			
Unidade de	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB	Tel. +46 36 3442 00
montagem		Gnejsvägen 6-8	Fax +46 36 3442 80
Vendas		S-55303 Jönköping	http://www.sew-eurodrive.se
Service		Box 3100 S-55003 Jönköping	jonkoping@sew.se
Suíça			
Unidade de	Basiléia	Alfred Imhof A.G.	Tel. +41 61 417 1717
montagem Vendas		Jurastrasse 10	Fax +41 61 417 1700
Service		CH-4142 Münchenstein bei Basel	http://www.imhof-sew.ch
Jei vice			info@imhof-sew.ch
Tailândia			
Unidade de	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.	Tel. +66 38 454281
montagem Vendas		700/456, Moo.7, Donhuaroh	Fax +66 38 454288
Service		Muang	sewthailand@sew-eurodrive.com
Service		Chonburi 20000	
República Tcheca			
Vendas	Praga	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 255 709 601
		Business Centrum Praha	Fax +420 220 121 237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Tunísia			
Vendas	Túnis	T. M.S. Technic Marketing Service	Tel. +216 79 40 88 77
		Zone Industrielle Mghira 2	Fax +216 79 40 88 66
		Lot No. 39	http://www.tms.com.tn
		2082 Fouchana	tms@tms.com.tn
Turquia			
Unidade de	Istambul	SEW-EURODRIVE	Tel. +90 216 4419163 / 4419164
montagem		Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Fax +90 216 3055867
Vendas		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	http://www.sew-eurodrive.com.tr
Service		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	sew@sew-eurodrive.com.tr
Ucrânia			
Vendas	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
	Dnepropetrovsk	Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
Vendas	Dnepropetrovsk		Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua
Vendas	Dnepropetrovsk	Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
Vendas	Dnepropetrovsk	Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua
Vendas Service Venezuela Unidade de	Dnepropetrovsk Valencia	Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua
Vendas Service Venezuela Unidade de montagem		Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Vendas Service Venezuela Unidade de montagem Vendas		Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Vendas Service Venezuela Unidade de montagem		Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275





Vietname			
Vendas	Cidade de Ho Chi Minh	Todas as áreas exceto a portuária, de mineração e de offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 namtrungco@hcm.vnn.vn truongtantam@namtrung.com.vn khanh-nguyen@namtrung.com.vn
		Área portuária, de mineração e de offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 totien@ducvietint.com
	Hanói	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 namtrunghn@hn.vnn.vn



10 Índice Alfabético

Numéricos	Códigos de
6 valores nominais fixos para a	Códigos de
comutação de vários estágios19	Cold Plate
A	Colocação
Acionamento de grupo52	Aplica
Acionamento de vários motores52	Breve
Ajustar os parâmetros com o	Obser
controle manual DBG60B58	Pré-re
Alteração de parâmetros, controle	Trabal
manual FBG11B47	
Alterar os parâmetros, controle	Trabal
manual FBG11B47	Trabal
Altitude de instalação94	Colocação
Aprovação UL92	controle m
Armazenamento por longos períodos91	Colocação
Avisos, controle manual FBG11B47	Colocação
В	operação o
Backup de dados76	Colocação
DBG60B76	controle m
FBG11B76	Comprime
MOVITOOLS® MotionStudio77	Comprime
UBP11A76	Comprime
Bobina de rede ND19	Conexão a
Bobina de saída HD22	Conexão d
	Contato de
C	Contator .
Cabo do motor16	Contator d
Categoria de sobretensão93	Controle m
Chapa de blindagem para o sistema	Estado
eletrônico de controle	Controle m
Chapa de blindagem para seção de potência27	Ajuste
Chave bimetálica TH	Controlom
Classe climática	Controle m
Classe de impurezas	À oper Coloca
Classe de valor limite	Funçõ
Classe de valor limite B de acordo com o cabo18	Controle m
Código de retorno	Corrente d
19 bloqueio de parâmetros ativado77	CSA
20 ajuste de fábrica sendo reativado77	cUL
23 falta placa opcional	00L
27 falta placa opcional77	D
28 é necessário bloqueio do regulador77	Dados da
29 valor não permitido para o parâmetro77	Dados técr
32 liberação77	220 V
34 irregularidade na seqüência77	220 V
38 FBG11B registro de dados incorreto77	220 V

Códigos de estado da unidade	79
Códigos de retorno	77
Cold Plate	31
Colocação em operação	
Aplicações de elevação	43
Breve descrição	42
Observações	43
Pré-requisito	43
Trabalhos preliminares e equipamentos	
com controle manual	44
Trabalhos preliminares e equipamentos da unidade básica	44
Trabalhos preliminares e recursos	44
Colocação em operação com o	
controle manual FBG11B	
Colocação em operação com PC	59
Colocação em operação do módulo de operação da rotação MBG11A	59
Colocação em operação utilizando o	
controle manual DBG60B	52
Comprimento do cabo, RS-485	40
Comprimento do cabo, SBus	39
Comprimentos dos cabos	17
Conexão ao terra de proteção PE	19
Conexão do resistor de frenagem	17
Contato de segurança	
Contator	16
Contator de alimentação	19
Controle manual	
Estado das entradas / saídas digitais	78
Controle manual DBG60B	
Ajuste de parâmetros	58
Colocação em operação	
Controle manual FBG11B45, 1	16
À operação	46
Colocação em operação	50
Funções	45
Controle manual, indicações de estado	78
Corrente de fuga à terra	93
CSA	92
cUL	92
D	
Dados da eletrônica	95
Dados técnicos	
220 VCA / monofásica / tamanho 0S 1	07
220 VCA / monofásica / tamanho 0XS 1	
220 VCA / trifásica / tamanho 0XS	
LEO VOA / Ullasida / Lamaililo OAO	U



220 VCA / trifásica / tamanho 2113	I	
220 VCA / trifásica / tamanho 3114	Imunidade a interferências	93
220 VCA / trifásica / tamanho 4115	Indicação de irregularidade,	
220 VCA / monofásica / tamanho 0L108	controle manual FBG11B	47
220 VCA / trifásica / tamanho 0L111	Indicações de estado, controle	
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 0L100	manual FBG11B	47
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 0XS98	Indicações de segurança	6
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 2102	Indicações de status	
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 2S101	Controle manual	78
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 3103	Estado das entradas / saídas digitais	78
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 4104	LED, códigos de acendimento	79
380 / 500 VCA / trifásica / tamanho 5105	Informações sobre a unidade	85
380 / 500 VCA / trifásica / tamanhos 0S99	Instalação conforme EMC	16
Dados técnicos, gerais93	Instalação conforme UL	24
Dados técnicos, visão geral97	Instruções para instalação	14
DBG60B, indicação80	Interface de comunicação FSC11B36, 1	117
Denominação de tipo13	Irregularidade	
Desativar os condensadores EMC31	Estouro do índice F32	88
Desligamento imediato85	F01 sobrecorrente	87
Disjuntor18	F03 curto-circuito à terra	87
Dispositivo de proteção de fuga à terra18	F04 chopper de frenagem	87
_	F06 falta de fase na alimentação	87
E	F07 sobretensão do circuito intermediário	87
Emissão de interferências	F08 monitoração da rotação	87
Enter (controle manual FBG11B)45	F09 irregularidade colocação em operação	87
Entrada de valor nominal95	F10 ILLOP	88
Entradas digitais17, 95	F11 sobreaquecimento	88
Espaçamento mínimo15	F113 ruptura de fio na entrada analógica	90
Especificação do cabo, SBus37	F17 F24 irregularidade do sistema	88
Esquema de ligação 220 V 3,7 30 kW /	F25 EEPROM	88
380 V 5,5 75 kW	F26 borne externo	88
Estrutura da unidade9	F31 sensor TF	88
Tamanho 0XS / 0S / 0L9	F34 timeout da rampa	88
Tamanho 1 / 2S / 210	F36 falta opcional	88
Tamanho 311	F37 temporizador Watchdog	88
Tamanho 4 / 512	F38 software do sistema	88
F	F43 timeout RS-485	88
FBG11B116	F44 grau de utilização da unidade	89
Ferrite dobrável ULF20	F45 inicialização	89
Filtro de rede18	F47 timeout system bus 1	89
Filtro de rede NF20	F81 condição de partida	89
Filtros de saída HF21	F82 saída aberta	89
FIO11B118	F84 proteção do motor UL	89
FIO11B módulo analógico36, 40	F94 checksum EEPROM	89
Fornecimento26	F97 erro de cópia	89
FSC11B117	Palavra de controle F77	89
G	K	
GOST-R92	Kit	26
Grau de proteção93		
•		



L		
LED, códigos de acendimento		.79
Liberação do sentido de rotação		.49
Lista de irregularidades		.87
Lista de parâmetros		.65
M		
Marca CE		0
Memória de irregularidade		
Modo de operação		
Modo de operação da rotação MBG11A		
Modo de operação da rotação, manual		
Modo de operação manual da rotação		
Módulo analógico FIO11B36, 4		
Módulo de operação da rotação MBG11A,	·o, i	10
colocação em operação		.59
Módulo EMC FKE		
Monitores da isolação		
MOVITOOLS® MotionStudio,		
colocação em operação		.59
0		
	4	10
Opcional de comunicação FSC11B		
Opcional médulo analógico FIC11B		
Opcional módulo analógico FIO11B	1	10
Operação manual com o controle manual FBG11B		48
Operação manual DBG60B		
out (controle manual FBG11B)		
P		
Parada		
Partida do motor		
Plaqueta de identificação		
Posição de montagem		
Presilhas de fixação da blindagem de sinal .		.27
Presilhas de fixação da blindagem do		
cabo de potência		
Proteção contra contato acidental	•••••	.29
R		
Reação de desligamento		
Desligamento imediato		.85
Parada		.85
Reações de desligamento		.85
Rede de alimentação		.16
Redes IT	16,	31
Reset		
Controle manual		.86
Interface		.86
Unidade básica		.86


Resistor de frenagem BW, conexão	. 34
Resistor de frenagem, conexão	. 17
Retificador do freio, conexão	. 35
Rotação nominal	. 49
RS-485, instalação	. 40
RUN (controle manual FBG11B)	. 45
S	
Saída à relé	. 95
Saída de tensão auxiliar	. 95
Saída digital	. 95
Saídas digitais	. 17
Seções transversais do cabo	. 16
Seleção do valor nominal analógico	. 61
Seleção do valor nominal externo	. 49
Sentido de rotação nominal	. 49
Service para reparos	. 90
SEW Service	. 90
Status da unidade	. 13
STOP / RESET (controle manual FBG11B)	. 45
System bus (SBus), instalação	. 38
т	
Temperatura ambiente	. 93
Temperatura de armazenamento	
Temperatura de transporte	
Tempo de resposta dos bornes	. 96
Tensão de alimentação externa	. 95
Termistor TF	. 34
TF	. 95
Timeout (aviso)	. 86
Tipo de refrigeração	. 93
V	
V/f	. 51
Valores limite EMC	
Valores nominais fixos	
VFC	


















Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você. Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade.

Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho. Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais.

Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.



Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas. Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro. Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de software de aplicação.



SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 sew@sew.com.br

→ www.sew-eurodrive.com.br